

Nintendo Switch 2

Contents • Sommaire English 2 Deutsch 5 Français 8 Nederlands 11 Spapaiol 12 Portugués 11 Italiano 22 Svenska 25 Dansk 26 Suomi 25

Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage.

Adults should supervise the use of this product by children. Retain this information for future reference.

MARNING - Seizures

- Some people (about 1 in 4000) may have seizures or blackouts triggered by light flashes or patterns, and this may occur while they are watching TV or playing video games, even if they have never had a seizure before. Anyone who has ever experienced seizures, loss of awareness or any other symptom linked to an epileptic condition should consult a doctor before playing video games.
- Stop playing and consult a doctor if you have any unusual symptoms, such as: convulsions, eye or muscle twitching, loss of awareness, altered vision, involuntary movements, or disorientation.
- To reduce the likelihood of a seizure when playing video games:
- · Do not play if you are tired or need sleep.
- · Play in a well-lit room.
- Take a break of 10 to 15 minutes at least once an hour.

MARNING - Eve Strain, Motion Sickness and Repetitive Motion Injuries

- Avoid excessively long play sessions.
- Take a break of 10 to 15 minutes at least once an hour, even if you don't think you need it.
- Stop playing if you experience any of these symptoms:
- If your eyes become tired or sore while playing, or if you feel dizzy, nauseated or tired:
- If your hands, wrists, or arms become tired or sore while playing, or if you feel tingling, numbness, burning or stiffness or other discomfort.

If any of these symptoms persist, consult a doctor,

MARNING - Pregnancy and Medical Conditions

If you are pregnant or have any medical condition that may be aggravated by physical activity, consult a doctor before playing games that may require physical activity.

MARNING - Batteries

- Stop using if a battery is leaking. If battery fluid comes into contact with your eyes, immediately rinse your eyes with plenty of water and consult a doctor. If any fluid leaks on your hands, wash them thoroughly with water. Carefully wine the fluid from the exterior of the device with a cloth.
- The console and Joy-Con™ 2 controllers each contain a rechargeable lithium-ion battery. Do not replace the batteries yourself. The batteries must be removed and replaced by a qualified professional. Please contact Nintendo Customer Support for more information.

MARNING - Electrical Safety

- Use the Nintendo Switch 2 AC adapter (NGN-01) or a compatible AC adapter to charge the console. For power requirements, see the section "Power Requirements and EU Common Charger Information".
- Observe the following precautions when using the Nintendo Switch 2 AC adapter (NGN-01):
- · Connect the AC adapter to the correct voltage (AC 100 240V).
- · Do not use voltage transformers or plugs that deliver reduced amounts of electricity.
- The AC adapter should be plugged into a nearby, easily accessible socket.
- . The AC adapter is for indoor use only.
- When using the AC adapter with devices such as power strips, only use Class II devices that are approved for use in your country.
- Do not expose devices to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let devices come into contact with liquid and do not use them with wet or oily hands. Do not use or store in humid locations. If liquid gets inside, stop using and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose devices to excessive force. Do not pull on cables and do not twist them too tightly.
- Do not touch device connectors with your fingers or metal objects.
- Do not touch the AC adapter or connected devices during a thunderstorm.
- Use only compatible accessories that have been approved for use in your country.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, follow these steps, exercising caution while handling the console: unplug the AC adapter from the socket, disconnect the AC adapter and any accessories from the console, turn the console off and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair devices.
- If devices are damaged, stop using them and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.


MARNING - General

- Keep this console, its accessories and packaging materials away from young children and pets. Small parts such as game cards, microSD Express memory cards and packaging items may be accidentally innested.
- Keep this console and its accessories away from implanted medical devices. The console and its accessories (including Joy-Con 2 controllers and the Joy-Con 2 grip) contain magnets and/or use wireless communication. Do not use within 15cm of cardiac pacemakers or other implanted medical devices. Consult a doctor before use if you are using any type of medical device.
- Wireless communication may not be allowed in certain places such as aeroplanes or hospitals. Please follow respective regulations.
- Do not use headphones to listen at high volume levels for long periods due to high sound pressure and hearing damage risk.
 - Keep the volume at a level at which you can hear your surroundings. Consult a doctor if you experience symptoms such as buzzing in your ears.
- Persons who have an injury or disorder involving their fingers, hands or arms should not use the vibration feature.
- When plugging the AC adapter in, make sure that the cable does not cause a tripping hazard.

CARFEIII IISAG

- Please note that the operating temperature for this product is between 5°C and 35°C.
- Do not place the console in humid areas or areas where the temperature can suddenly change. If condensation forms, turn the power off and wait until the water droplets have evaporated.
- Do not use in dusty or smoky areas.
- Do not cover the air intakes or vents on the console (pictured) or the dock to avoid overheating. If dust or another foreign substance builds up on the air intakes or vents, remove it using a vacuum.







- If the AC adapter becomes dirty, unplug it and wipe it with a soft, dry cloth. If the console or an accessory becomes dirty, turn the power off and disconnect any cables as applicable, then wipe it with a soft, slightly damp cloth. Avoid using thinner or other solvents. After cleaning, make sure products are completely dry before using them again.
- Be aware of your surroundings while playing.
- Make sure to charge the built-in batteries at least once every six months. If the batteries are not used for an extended period of time, it may become impossible to charge them.
- The screen is covered with a film layer designed to prevent fragments scattering in the event of damage. Do not peel it off.

Using the Joy-Con 2 Controllers

Charge and pair controllers before using them for the first time. You can charge and pair controllers by attaching them directly to the console or using the Joy-Con 2 charging grip (BEE-010) (sold separately).

To charge the controllers fully when they are attached to the console, ensure that the console is charging at the same time.

- Observe the following precautions when using Joy-Con 2 controllers:
- To detach a Joy-Con 2 from the console, press the release button on the back of the Joy-Con 2 and pull gently outwards. To avoid dropping and damaging the console, only press the release button when holding both the console and controller securely.
- To avoid dropping and damaging the console, do not swing or dangle the console from an attached Joy-Con 2 or apply force to the connecting parts while playing
- When playing with one or more Joy-Con 2 controllers detached from the console, attach a Joy-Con 2 strap to each controller when instructed to do so in the software. To attach a Joy-Con 2 strap accessory, match the + or – Button on the controller with the same symbol on the accessory. Secure the strap around your wrist and hold the controller firmly.





You can detach a strap by holding the release button on the back of the Joy-Con 2 it's attached to.

- The Joy-Con 2 controllers attach to the console and the Joy-Con 2 grip using a magnetic connection. Do
 not affix stickers to the part of a Joy-Con 2 where the SL/SR Buttons are located. Doing so could weaken
 the connection and could cause the controller to detach unexpectedly.
- If small metal objects such as screws or tacks become affixed to the magnetic areas on the console or Joy-Con 2 grip, use a cotton swab to remove them. Do not touch them with your fingers. Continuing to use the product without removing such objects could result in damage to the Joy-Con 2 controllers or could cause them to detach unexpectedly.

- Observe the following precautions when using mouse controls:
- If any dust or dirt is present on the Joy-Con 2, the Joy-Con 2 strap or the table or surface being used, wipe it clean before use.
- · Use the Joy-Con 2 on a flat surface with no sharp edges or protrusions.
- Avoid using the Joy-Con 2 on surfaces that are easily scratched. It is recommended that you use a mousepad or mat
- Do not strike the Joy-Con 2 forcefully or press on it when moving it around.

Please make sure you read the Health and Safety Information page on the Nintendo Switch* 2 console once it has been set up. You can access this information from SUPPORT in 🂢 (System Settings) on the HOME Menu.

IMPORTANT INFORMATION FOR PARENTS Parental Controls

Nintendo Switch 2 offers a variety of exciting features. However, as a parent, you might want to restrict certain things which you deem unsuitable for children. We have prepared special steps to enable you to make Nintendo Switch 2 safe for your family.

Nintendo Switch 2 Parental Controls are available on the console itself and can also be controlled by an app on your smart device. During the initial setup of your console, you can select how you would like to set Parental Controls. Follow the on-screen instructions to finish setting Parental Controls.

On the console itself, you can use a PIN to set and change your desired Parental Controls settings. Your PIN can also be used to temporarily disable Parental Controls if you should wish to do so.

 $You \ can \ also \ change \ your \ settings \ at \ any \ time - even \ when \ you \ are \ away \ from \ home - using \ the \ dedicated \ app.$

Purchase Restrictions in Nintendo eShop

In order to restrict Nintendo eShop purchases, you must associate your child's Nintendo Account with your Nintendo Account. Access your Nintendo Account on a smart device or PC to create an account for your child or associate an existing account with yours and set restrictions as you deem appropriate in the Nintendo Account settlings.

https://accounts.nintendo.com

DEUTSCH

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Bewahre diese Informationen für zuklinftige Bezunahme auf.

MARNUNG - Epilepsiehinweis

- Bei einigen Personen (ca. 1 Person von 4000) können blinkende Lichter und Muster beim Betrachten von Fernsehbildern oder beim Spielen von Videospielen epileptische Anfälle oder Ohnmacht auslösen. Dies kann auch bei Spielern auftreten, die bisher noch keine epileptischen Anfälle hatten. Jede Person, bei der ein epileptischer Anfall, Bewusstseinsverlust oder ein anderes durch Epilepsie bedingtes Symptom aufgetreten ist, sollte einen Arzt befragen. bevor ein Videospiel gespielt wird.
- Unterbrich sofort das Spiel und befrage einen Arzt, falls eines der folgenden Symptome auftreten sollte: Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Währnehmungsverlust der Umgebung, verändertes Sehvermögen, unwilkürliche Bewegungen oder Desorientierung.
- Beachte beim Spielen stets die folgenden Hinweise, um die Wahrscheinlichkeit eines epileptischen Anfalls zu verringern.
- Verzichte auf das Spielen, wenn du erschöpft bist oder Schlaf benötigst.
- Spiele immer in einem aut beleuchteten Raum.
- Achte darauf, pro Stunde mindestens eine Pause von 10-15 Minuten zu machen.

🛦 WARNUNG – Augenermüdung, Überanstrengung und Bewegungskrankheit (Kinetose)

- Vermeide eine exzessiv lange Spieldauer.
- Lege pro Stunde mindestens eine Pause von 10-15 Minuten ein, unabhängig davon, wie du dich fühlst.
- Unterbrich das Spielen sofort, wenn eines der folgenden Symptome bei dir auftritt:
 - Falls deine Augen während des Spielens ermüden oder schmerzen oder bei Schwindelgefühl, Übelkeit oder Ermüdung.
 - Falls deine Hände, Handgelenke oder Arme ermüden oder falls du ein Kribbeln, Taubheitsgefühl, Brennen oder eine Steifheit in den Gliedmaßen oder andere Beschwerden verspürst.

Sollten diese Symptome anhalten, suche einen Arzt auf.

MARNUNG – Schwangerschaft und gesundheitliche Probleme

Solltest du schwanger sein oder gesundheitliche Probleme haben, die durch körperliche Betätigung verschlimmert werden könnten, befrage deinen Arzt, bevor du Spiele spielst, die körperliche Betätigung erfordern könnten.

MARNUNG - Batterien

- Unterbrich die Verwendung, falls aus einer Batterie Flüssigkeit austritt. Sollte ausgetretene Batterieflüssigkeit mit deinen Augen in Berührung geraten, spüle deine Augen sofort mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf. Sollte die Flüssigkeit mit deinen Händen in Berührung geraten, wasche sie sorgfältig mit Wasser. Wische die Flüssigkeit mit einem Tuch vorsichtig von der Oberfläche des Geräts ab.
- Die Konsole und die Joy-Con 2-Controller enthalten je eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. Tausche die Batterien nicht selbst aus. Die Batterien müssen von einem qualifizierten Servicemitarbeiter entfertu und ausgetauscht werden. Wende dich bitte an den Nintendo Support, um weitere Informationen zu erhalten.

MARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Verwende das Nintendo Switch Z-Metzteil (NGN-01) oder ein kompatibles Netzteil, um die Konsole aufzuladen. Informationen zum Strombedarf erhältst du in der Rubrik "Informationen zum Strombedarf und zur EU-Regelung für einheitliche Ladegeräte".
- Beachte bei der Verwendung des Nintendo Switch 2-Netzteils (NGN-01) folgende Sicherheitshinweise:
 - Verwende das Netzteil mit der korrekten Netzspannung (100-240 V (Wechselstrom)).
- · Verwende keine Spannungswandler oder Steckdosen, die die zugeführte Stromstärke reduzieren.
- Das Netzteil sollte an eine gut erreichbare Steckdose in unmittelbarer Nähe des Geräts angeschlossen werden.
- Das Netzteil sollte nur im Haus verwendet werden.
- Wenn das Netzteil mit Geräten wie einer Mehrfachsteckdose verwendet wird, achte darauf, nur Geräte der Schutzklasse 2, die zur Verwendung in deinem Land freigegeben wurden, zu verwenden.
- Setze die Geräte nicht Feuer, Mikrowellen, direktem Sonnenlicht und hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.
- Achte darauf, dass Geräte nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, und berühre sie nicht mit nassen oder fettigen Händen. Verwende oder lagere Geräte nicht in feuchten Umgebungen. Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, beende die Verwendung des Geräts und wende dich an den Nintendo Support.
- Verwende beim Gebrauch der Geräte keine übermäßige Kraft. Ziehe nicht an Kabeln und verbiege sie nicht zu sehr.
- Berühre die Anschlüsse des Geräts nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.
- Berühre während eines Gewitters nicht das Netzteil bzw. an das Netzteil angeschlossene Geräte.
- Verwende nur kompatibles Zubehör, das zur Verwendung in deinem Land freigegeben wurde.

- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, beachte die nachfolgenden Schritte und lasse Vorsicht beim Umgang mit der Konsole walten: Ziehe den Netzteilstecker aus der Steckdose, entferne das Netzteil und jegliches Zubehör von der Konsole, schalte die Konsole aus und kontaktiere den Nintendo Sunnort.
- Zerlege Geräte nicht und versuche nicht, sie zu reparieren. Sollte ein Gerät beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo Support. Berühe keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssinkeit.

▲ WARNUNG - Allgemeine Hinweise

- Bewahre diese Konsole, sämtliches Zubehör und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern und Haustieren auf. Kleine Gegenstände wie Softwarekarten, microSD Express Cards und Verpackungsmaterialien könnten versehentlich verschluckt werden.
- Halte diese Konsole und ihr Zubehör von implantierten medizinischen Geräten fern. Die Konsole und ihr Zubehör (inklusive Joy-Con 2-Controller und Joy-Con 2-Halterung) enthalten Magnete und/oder verwenden drahtlose Kommunikation. Achte bei der Verwendung der Konsole darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher oder anderen implantierten medizinischen Geräten mindestens 15 cm beträgt. Konsultiere vor der Verwendung einen Arzt, falls du iedliche Art von medizinischem Gerät nutzt.
- Die Verwendung der drahtlosen Verbindung ist an bestimmten Orten möglicherweise nicht erlaubt, wie an Bord von Flugzeugen oder in Krankenhäusern. Bitte befolge die geltenden Bestimmungen.
- Verwende deinen Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum mit zu hoher Lautstärke, da der hohe Schalldruckpegel zu einer Beeinträchtigung deines Hörvermögens führen kann. Stelle die Lautstärke so ein, dass du Geräusche deiner Umgebung noch hören kannst. Sollten Symptome wie Klingeln in den Ohren auftreten, suche einen Arzt auf.
- Personen, die an verletzungs- oder krankheitsbedingten Beschwerden an Fingern, Händen oder Armen leiden, sollten die Vibrationsfunktion nicht verwenden.
- Wenn du das Netzteil an einer Steckdose anschließt, achte darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle darstellt.

VORSIGHTIGER GERRALICH

- Bitte beachte, dass dieses Produkt nur bei Temperaturen zwischen 5° C und 35° C betrieben werden sollte.
- Lagere die Konsole nicht in Umgebungen, an denen hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder an denen die Temperatur sich plötzlich ändern kann. Sollte sich Kondenswasser gebildet haben, schalte die Konsole aus und warte, bis alle Wassertroofen verdunstet sind.
- Verwende die Konsole nicht in einer staubigen oder rauchigen Umgebung.
- Bedecke weder die Lüftungseinlässe noch die Lüftungsöffnung der Konsole (siehe Abbildung) oder − der Station, um eine Überhitzung zu vermeiden. Sollte sich Staub oder eine andere Fremdsubstanz auf den Lüftungseinlässen oder der Lüftungsöffnung abgelagert haben, entferne diese mithilfe eines Staubsaugers.



- Lege nichts auf das Kabel des Netzteils.
- Beachte die Ladeleistung der Stromquelle, an die du das Produkt anschließt.
- Wenn das Netzteil einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entferne es von der Steckdose, um Überspannungsschäden zu vermeiden.
- Sollte das Netzteil verschmutzt sein, trenne es von der Stromversorgung und wische es mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Sollte die Konsole oder ein Zubehörteil verschmutzt sein, schalte das Gerät aus, entferne jegliche Kabel und wische die Konsole oder das Zubehörteil mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Verwende keine Verdünner oder andere Lösungsmittel. Stelle vor der weiteren Verwendung sicher, dass die Produkte nach der Reinigung vollständig getrocknet sind.
- Achte beim Spielen auf deine Umgebung.
- Lade die in die Geräte integrierten Batterien mindestens einmal alle sechs Monate auf. Wenn die Batterien über längere Zeit nicht verwendet werden, können sie möglicherweise nicht wieder aufgeladen werden.
- Der Bildschirm ist mit einem Film überzogen, der im Schadensfall dazu dient, dass sich keine Splitter verteilen. Bitte nicht ablösen.

Verwendung der Joy-Con 2-Controller

Lade Controller auf und synchronisiere sie, bevor sie zum ersten Mal verwendet werden. Controller können aufgeladen und synchronisiert werden, indem sie direkt an die Konsole oder die Joy-Con 2-Aufladehalterung (BEE-010) (separat erhältlich) angeschlossen werden.

Stelle sicher, dass die Konsole gleichzeitig aufgeladen wird, um an die Konsole angeschlossene Controller vollständig aufladen zu können.

- Beachte bei der Verwendung von Joy-Con 2-Controllern folgende Sicherheitshinweise:
- Um einen Joy-Con 2 von der Konsole zu entfernen, halte den Entriegelungsknopf auf der Rückseite des Controllers gedrückt und ziehe den Controller behutsam nach außen. Drücke den Entriegelungsknopf nur, wenn sowohl die Konsole als auch der Controller sicher gehalten werden, um auf diese Weise zu vermeiden, dass die Konsole fallen und dabei Schaden nehmen kann



- Schwinge die Konsole nicht mit einem angeschlossenen Joy-Con 2 bzw. lasse sie nicht mit angeschlossenem Joy-Con 2 baumeln, um auf diese Weise zu vermeiden, dass die Konsole herunterfallen und dabei Schaden nehmen kann. Übe während des Spielens keine übermäßige Kraft auf die Verbindungsbestandteile aus.
- Wird mit einem oder mehreren von der Konsole entfernten Joy-Con 2-Controllern gespielt, lege bei jedem Controller eine Joy-Con 2-Handgelenksschlaufe an, sobald die entsprechende Anweisung in der Software erscheint. Um ein Joy-Con 2-Schlaufenzubehör anzubringen, richte den Plus- oder den Minus-





Knopf auf dem Controller mit demselben Symbol auf dem Schlaufenzubehör aus. Sichere die Handgelenksschlaufe an deinem Handgelenk und halte den Controller sicher in der Hand. Du kannst das Schlaufenzubehör entfernen, indem du den Entriegelungsknopf auf der Rückseite des Joy-Con 2-Controllers drückst, an dem es annehareht ist

- Die Joy-Con 2-Controller werden mithilfe einer magnetischen Verbindung an der Konsole und der Joy-Con 2-Halterung angeschlossen. Bringe keine Aufkleber an der Stelle eines Joy-Con 2 an, an der sich der SL- und SR-Knopf befinden, um so zu vermeiden, dass die Verbindung geschwächt wird und der Controller sich ungewollt von der Konsole löst
- Sollten sich kleine metallische Objekte wie Schrauben oder Metallstifte auf den magnetischen Bereichen der Konsole oder der Joy-Con 2-Halterung befinden, verwende ein Wattestäbchen, um sie zu entfernen. Berühre diese Objekte nicht mit den Fingern. Das Verwenden des Produkts ohne Entfernen dieser Gegenstände kann dazu führen. dass die Joy-Con 2-Controller Schaden nehmen oder sich ungewollt von der Konsole lösen.
- Beachte bei der Verwendung im Maus-Modus folgende Sicherheitshinweise:
 - Sollte der Joy-Con 2, die Joy-Con 2-Handgelenksschlaufe oder der verwendete Tisch bzw. die verwendete Oberfläche schmutzig oder staubig sein, wische ihn bzw. sie vor der Verwendung sauber.
- Verwende den Joy-Con 2 auf einer flachen Oberfläche ohne scharfe Kanten und Unebenheiten.
- Vermeide die Verwendung von Joy-Con 2-Controllern auf Oberflächen, die leicht verkratzen. Es wird empfohlen, eine Mausmatte zu verwenden.
- Schlage mit dem Joy-Con 2 nicht auf die Oberfläche, über die du ihn bewegst, bzw. übe beim Bewegen nicht zu viel Druck auf ihn aus.

Stelle sicher, dass du nach dem Beenden des Setups die Gesundheits· und Sicherheitsinformationen deiner Nintendo Switch 2-Konsole liest. Diese findest du, wenn du im HOME-Menü unter 💸 (Systemeinstellungen) "Support" auswählst.

wichtige Hinweise für eltern Altersbeschränkungen

Nintendo Switch 2 bietet eine Menge spannender Funktionen. Für Eltern ist es aber unter Umständen ratsam, manche der Funktionen zu sperren, die möglicherweise nicht für Kinder geeignet sein könnten. Zu diesem Zweck haben wir einige Möglichkeiten für Eltern eingerichtet, mit denen eine sichere Verwendung der Nintendo Switch 2-Konsole für die ganze Familie ermöglicht wird.

Die Nintendo Switch 2-Altersbeschränkungen sind auf der Konsole verfügbar und können auch mithilfe einer App von einem Smart-Gerät aus angepasst werden. Während des ersten Setups der Konsole Können Eltern auswählen, wie die Altersbeschränkungen angepasst werden sollen. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Altersbeschränkungen einzurichten.

Für das Anpassen der Altersbeschränkungen auf der Konsole wird eine Geheimzahl benötigt. Mit dieser Geheimzahl lassen sich die Altersbeschränkungen, falls gewünscht, auch vorübergehend aufheben.

Die Einstellungen können jederzeit angepasst werden. Durch Verwendung der speziellen App kann dies auch von unterwegs geschehen.

Einschränkungen zu Käufen im Nintendo eShop

Um Käufe im Nintendo eShop zu sperren, muss der Nintendo-Account deines Kindes mit deinem Nintendo-Account verknüfft werden. Greife über ein Smart-Gerät oder einen PC auf deinen Nintendo-Account zu und erstelle einen Account für dein Kind oder verknüpfe einen bereits bestehenden Account mit deinem, um in den Einstellungen des Nintendo-Accounts Einschränkungen vornehmen zu können.

https://accounts.nintendo.com

Informations sur la santé et la sécurité

Veuillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte. Veuillez conserver ces informations pour vous y référer à l'avenir.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

I - Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

- Évitez de jouer si vous êtes fatiqué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
- Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.

II - Avertissement sur l'épilepsie

- Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes: succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été suiettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie.
- Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.
- Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience. il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

AVERTISSEMENT – Fatique oculaire, cinétose et traumatismes dus à des mouvements répétés

- Évitez de jouer de manière excessivement prolongée.
- Faites une pause de 10 à 15 minutes au moins une fois par heure, même si vous estimez que ce n'est pas nécessaire
- Cessez de jouer si vous présentez un des symptômes suivants :
- vos yeux sont fatigués ou irrités lorsque vous jouez, vous vous sentez étourdi, nauséeux ou fatigué;
- vos mains, poignets ou bras sont fatigués ou douloureux quand vous jouez, vous ressentez des fourmillements, un enqourdissement, une sensation de brûlure ou de raideur, ou toute autre gêne.

Si l'un ou plusieurs de ces symptômes persistent, consultez un médecin.

AVERTISSEMENT - Grossesse et condition physique

Si vous êtes enceinte ou que vous avez un problème de santé risquant d'être aggravé par une activité physique, consultez un médecin avant de jouer à des jeux qui pourraient nécessiter des efforts physiques.

AVERTISSEMENT - Batteries

- Si l'une des batteries fuit, cessez d'utiliser la console. Si du liquide provenant d'une batterie entre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau. Retirez le liquide en essuyant soigneusement l'extérieur de la console avec un chiffon.
- La console et les manettes Joy-Con 2 contiennent chacune une batterie lithium-ion rechargeable. N'essayez pas de remplacer vous-même les batteries. Elles doivent être retirées et remplacées par un professionnel qualifié. Pour plus d'informations, contactez l'assistance Nintendo.

AVERTISSEMENT – Électricité

- Utilisez l'adaptateur secteur Nintendo Switch 2 (NGN-01) ou un adaptateur secteur compatible pour recharger la console. Pour en savoir plus sur la puissance requise, consultez la section « Puissance requise et informations sur les chargeurs universels au sein de l'UE ».
- Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur Nintendo Switch 2 (NGN-01) :
- Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de tension appropriée (CA 100-240 V).
- N'utilisez pas d'adaptateur ou de prise dont la tension est plus faible.
- · L'adaptateur secteur doit être branché dans une prise murale proche et facile d'accès.
- · L'adaptateur secteur est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur avec des équipements de type multiprise, utilisez uniquement des équipements de Classe 2 dont l'utilisation a été approuvée dans votre pays.
- N'exposez pas les éléments de la console au feu, à des micro-ondes, à la lumière directe du soleil, ou à des températures élevées ou extrêmement basses.
- Ne laissez pas les éléments de la console entrer en contact avec des liquides et ne les manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Ne les utilisez pas et ne les rangez pas dans des endroits humides. Si du liquide pénètre à l'intérieur d'un élément de la console, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance Nintendo.
- Ne soumettez pas les éléments de la console à une force excessive. Ne tirez pas sur les câbles et ne les pliez pas fortement.

- Ne touchez pas les connecteurs avec vos doigts ou des objets en métal.
- Ne touchez pas l'adaptateur secteur ou les appareils connectés pendant un orage.
- N'utilisez que des accessoires compatibles dont l'utilisation a été approuvée dans votre pays.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, suivez les instructions ci-après en veillant à manipuler la console avec précaution : débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale, débranchez le câble de l'adaptateur secteur ainsi que tout accessoire de la console, éteignez la console et contactez l'assistance Mintendo.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer les éléments de la console.
 Si un élément de la console est endommagé, cessez de l'utiliser et contactez l'assistance Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant de la console.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Gardez la console, ses accessoires et son emballage hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques. Les petites pièces, telles que les cartes de jeu, les cartes microSD Express et les éléments de l'emballage, pourraient être ingérées accidentellement.
- N'approchez pas la console ni ses accessoires d'un dispositif médical implanté. La console et ses accessoires (y compris les manettes Joy-Con 2 et le support Joy-Con 2) contiennent des aimants et/ou utilisent la communication sans fil. Ne les utilisez pas à moins de 15 cm d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre dispositif médical implanté. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant utilisation.
- En raison de la forte pression acoustique et du risque de détérioration de l'ouïe, ne mettez pas le volume trop fort lorsque vous utilisez des écouteurs pendant une longue période.
- Maintenez le volume à un niveau suffisamment bas pour pouvoir entendre les bruits environnants. Si vous ressentez des symptômes tels qu'un sifflement, consultez un médecin.
- Les personnes souffrant de blessures ou d'affections concernant leurs doigts, mains ou bras ne doivent pas utiliser la fonction de vibration.
- Lorsque vous branchez l'adaptateur secteur, assurez-vous que son câble ne puisse causer aucun trébuchement.

PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

Modèle	DAS
Nintendo Switch 2 (BEE-001)	DAS tronc/membres : 0,663 W/kg

A. Informations relatives à la sécurité des personnes utilisatrices ou non

- Lutilisation de la communication sans fil peut ne pas être autorisée dans certains lieux tels que les hôpitaux ou à bord des avions. Veuillez vous conformer aux réglementations en vigueur.
- N'utilisez pas la console à moins de 15 centimètres d'un stimulateur cardiaque lorsque la communication sans fil est activée. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant utilisation.

B. Informations sur les comportements à adopter pour réduire l'exposition aux rayonnements émis par les équipements radioélectriques

- Utilisez l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements recus.
- Éloignez les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.
- Éloignez les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

VIGII ANCI

- Notez que la température de fonctionnement de ce produit est comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Ne placez pas votre console dans des endroits humides ou sujets à de brusques variations de température. Si de la condensation se forme, éteignez la console et attendez que les gouttelettes d'eau s'évaporent.
- N'utilisez pas la console dans des endroits poussiéreux ou enfumés.
- N'obstruez ni les grilles ni les entrées de ventilation sur la console (voir l'illustration) ou la station d'accueil afin d'éviter toute surchauffe. Si de la poussière ou toute autre substance étrangère s'accumulent sur les grilles ou les entrées de ventilation, enlevez celles-ci à l'aide d'un aspirateur.
- Ne placez rien sur le câble de l'adaptateur secteur.
- Faites attention à la capacité de charge du circuit lorsque vous choisissez où brancher le produit.
- Lorsque l'adaptateur secteur ne sera pas utilisé pendant une période de temps prolongée, débranchez celui-ci de la prise murale pour éviter des dégâts liés à la surtension.
- Si l'adaptateur secteur est sale, débranchez-le et essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Si la console ou un accessoire sont sales, éteignez-les, débranchez les câbles le cas échéant, puis essuyez la console ou l'accessoire avec un chiffon doux et légèrement humide. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant. Après avoir nettoyé le produit, assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le réutiliser.
- Sovez attentif à ce qui vous entoure lorsque vous utilisez la console.

- Assurez-vous de recharger les batteries au moins une fois tous les six mois. Les batteries qui ne sont pas utilisées pendant une période prolongée peuvent devenir impossibles à recharger.
- L'écran est recouvert d'un film destiné à prévenir la dispersion de fragments en cas de dommages. Veuillez ne pas le retirer.

Utilisation des manettes Joy-Con 2

Chargez et synchronisez les manettes avec la console avant leur première utilisation. Vous pouvez les charger et les synchroniser en les attachant à la console, ou bien en les connectant au support de recharge Joy-Con 2 (BEE-010) (vendu séparément).

Pour que les manettes soient rechargées complètement lorsqu'elles sont attachées à la console, assurez-vous que la console est en charge à ce moment-là.

- Observez les précautions suivantes lorsque vous utilisez les manettes Joy-Con 2 :
- Pour détacher une manette Joy-Con 2 de la console, appuyez sur le bouton d'éjection au dos de la manette et tirez doucement latéralement. Pour éviter de faire tomber et d'endommager la console, assurez-vous de tenir fermement la console et la manette avant d'appuyer sur le bouton d'éjection.



- Pour éviter de faire tomber et d'endommager la console, ne tenez pas et ne balancez pas la console en la tenant uniquement par une manette Joy-Con 2 attachée à la console, et n'exercez pas de force excessive sur la partire reliant la console aux manettes lorsque vous jouez.
- Lorsque vous jouez avec une ou plusieurs manettes Joy-Con 2 détachées de la console, attachez une dragonne Joy-Con 2 à chaque manette lorsque ceta vous est demandé dans le logiciel. Pour attacher une dragonne Joy-Con 2, alignez le bouton + ou – de la manette avec le symbole correspondant sur



l'accessoire. Passez la dragonne autour de votre poignet et tenez la manette fermement. Pour détacher la dragonne, appuyez sur le bouton d'éjection situé à l'arrière du Joy-Con 2.

- Les manettes Joy-Con 2 s'attachent à la console ou au support grâce à des aimants. N'appliquez pas d'autocollants sur la partie de la manette Joy-Con 2 où se trouvent les boutons SL/SR. Cela pourrait entraîner une baisse de la force des aimants et provoquer un détachement inattendu de la manette.
- Si de petits objets métalliques tels que des vis ou des punaises se collent aux parties magnétiques de la console ou du support Joy-Con 2, utilisez un coton-tige pour les retirer. Ne les touchez pas avec vos doigts.
 Si vous continuez à utiliser le produit sans retirer ces petits objets, vous pourriez endommager les manettes Joy-Con 2 ou provoquer un détachement inattendu.
- Observez les précautions suivantes lorsque vous utilisez une manette Joy-Con 2 comme souris :
 - Si la manette Joy-Con 2, la dragonne Joy-Con 2 ou la table ou la surface sur laquelle vous les utilisez sont sales, nettoyez-les avant toute nouvelle utilisation.
 - Utilisez la manette Joy-Con 2 sur une surface lisse ne présentant ni arêtes vives ni reliefs.
 - Évitez d'utiliser la manette Joy-Con 2 sur une surface pouvant être rayée facilement. Il est recommandé d'utiliser un tapis de souris ou un accessoire similaire.
- Ne cognez pas la manette Joy-Con 2 fortement sur la surface et n'appuvez pas dessus lorsque vous la déplacez.

Lisez attentivement les informations sur la santé et la sécurité sur la console Nintendo Switch 2 une fois qu'elle est paramétrée. Ces informations sont accessibles en sélectionnant 🌣 (paramètres de la console), puis Assistance dans le menu HOME.

INFORMATIONS IMPORTANTES À L'ATTENTION DES PARENTS Contrôle parental

La console Nintendo Switch 2 dispose de nombreuses fonctionnalités de divertissement. Cependant, en tant que parent, vous pourriez vouloir restreindre l'utilisation de certaines fonctions que vous estimez ne pas convenir à vos enfants. Nous avons préparé des outils qui vous permettront de rendre l'utilisation de la console aussi sûre que vous le souhaitez.

Les paramètres de contrôle parental Nintendo Switch 2 sont accessibles sur la console elle-même, et peuvent également être ajustés depuis une application sur appareil connecté (smartphone ou tablette). Pendant le paramétrage initial de la console, vous pouvez configurer la fonction de contrôle parental. Suivez simplement les instructions qui s'affichent à l'écran.

Sur la console, vous pouvez choisir un code secret qui permettra de changer les paramètres de contrôle parental. Ce code peut également être utilisé pour lever temporairement les restrictions du contrôle parental quand vous le désirez.

Vous pouvez changer ces paramètres à tout moment, même lorsque vous n'êtes pas à proximité de la console, en utilisant l'application sur appareil connecté.

Restrictions des achats dans le Nintendo eShop

Pour restreindre les achats dans le Nintendo eShop, vous devez associer le compte Nintendo de votre enfant avec votre propre compte Nintendo. Accédez à votre compte Nintendo depuis un appareil connecté ou un ordinateur, et créez un compte pour votre enfant (ou associez son compte avec le vôtre s'il en possède déjà un). Ensuite, vous pouvez ajuster les restrictions comme vous le souhaitez depuis les paramètres de votre comme Vous le souhaitez depuis les paramètres de votre comme Vous le souhaitez depuis les paramètres de votre comme Vous le souhaitez depuis les paramètres de votre comme Vous le souhaitez depuis les paramètres de votre comme Vous le souhaitez depuis les paramètres de votre comme Vous le souhaitez depuis les paramètres de votre comme Vous le souhaitez depuis les paramètres de votre comme Vous le souhaitez depuis les paramètres de votre comme Vous le souhaitez depuis les paramètres de votre comme Vous le souhaitez depuis un service de vous les vous

https://accounts.nintendo.com

NEDERLANDS

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

Neem de volgende gezondheids- en veiligheidsinformatie in acht. Het nalaten hiervan kan letsel en/of schade tot gevolg hebben. Duders of voogden dienen toezicht te houden op kinderen wanneer ze dit product gebruiken. Bewaar deze informatie als toekomstig naslagwerk.

MAARSCHUWING - Epilepsie

- Bij sommige mensen (ongeveer 1 op de 4000) kunnen knipperende lichten of patronen een epileptische aanval of black-out veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand televisiekijkt of een videogame speelt, ook als hij of zij nog nooit een epileptische aanval heeft gehad. ledereen die eerder last heeft gehad van een epileptische aanval of bewustzijnsverlies, of andere symptomen heeft ervaren die wezen op epilepsie, dient een arts te raadpleaen alvorens videogames te soelen.
- Stop onmiddellijk met spelen en neem contact op met een arts als je een of meer ongebruikelijke symptomen ervaart, zoals: stuiptrekkingen, samentrekkingen rond ogen of in spieren, bewustzijnsverlies, veranderd gezichtsvermogen, ongecontroleerde beweeingen of desoriëntatie.
- Doe het volgende om de kans op een epileptische aanval tijdens het spelen van videogames te verminderen:
 - · Speel niet als je moe bent of een slaaptekort hebt.
- · Speel in een goed verlichte kamer.
- Neem minimaal ieder uur een pauze van 10 tot 15 minuten.

MAARSCHUWING – Oververmoeide ogen, bewegingsziekte en overbelasting van spieren

- Speel niet overdadig lang.
- Neem minimaal ieder uur een pauze van 10 tot 15 minuten, ook als het niet nodig lijkt.
- Stop onmiddellijk met spelen als je een of meer van deze symptomen ervaart:
 - · Als je ogen vermoeid of pijnlijk aanvoelen tijdens het spelen, of als je je duizelig, misselijk of vermoeid voelt;
- Als je handen, polsen of armen vermoeid of pijnlijk aanvoelen, of als je symptomen ervaart zoals tintelingen, gevoelloosheid, een brandend gevoel, stijfheid of ander ongemak.

Raadpleeg een arts als een of meer van deze symptomen voortduren.

MAARSCHUWING - Zwangerschap en medische aandoeningen

Als je zwanger bent of aan een kwaal lijdt die kan worden verergerd door lichamelijke inspanning, dien je eerst een arts te raadplegen voordat je games speelt die mogelijk lichamelijke inspanning vereisen.

MAARSCHUWING – Batterijen

- Als er een batterij lekt, stop dan meteen met het gebruik van het product. Als vloeistof uit de batterij in aanraking komt met je ogen, spoel ze dan onmiddellijk uit met veel water en raadpleeg een arts. Als vloeistof op je handen lekt, was ze dan grondig met water. Veeg de gelekte vloeistof voorzichtig van de buitenkant van het product met een doekje.
- Het systeem en de Joy-Con 2-controllers bevatten elk een oplaadbare lithium-ion-batterij. Vervang de batterijen niet zelf. De batterijen moeten worden verwijderd en vervangen door een specialist. Neem contact op met Nintendo Support voor meer informatie.

MAARSCHUWING - Veiligheid in verband met elektriciteit

- Gebruik de Nintendo Switch 2-voeding (NGN-01) of een compatibele voeding om het systeem op te laden. Lees de sectie Informatie over vermogenvereisten en de EU-richtlijn voor universele laders' voor een overzicht van de vermogenvereisten.
- Let op het volgende wanneer je de Nintendo Switch 2-voeding (NGN-01) gebruikt:
 - Gebruik de voeding alleen met het juiste voltage (AC 100-240 V).
 - · Gebruik geen transformators of stopcontacten die minder stroom leveren.
- Steek de voeding in een eenvoudig bereikbaar stopcontact in de nabijheid.
- De voeding is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Wanneer je de voeding gebruikt in combinatie met elektronica zoals stekkerdozen, gebruik dan alleen elektronica van beschermingsklasse II waarvan het gebruik is toegestaan in jouw land.
- Stel de producten niet bloot aan vuur, microgolven, direct zonlicht, of hoge of extreem lage temperaturen.
- Laat de producten niet in contact komen met vocht, en gebruik ze niet met natte of vettige handen. Gebruik en bewaar de producten niet op vochtige locaties. Als er vocht in een product is gekomen, stop dan meteen met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support.
- Oefen niet overmatig veel kracht op de producten uit. Trek niet aan kabels en buig ze niet met overdreven veel kracht door.
- Raak de aansluitpunten van de producten niet met je vingers of metalen voorwerpen aan.
- Raak de voeding of aangesloten producten niet aan als het onweert.
- Gebruik alleen compatibele accessoires waarvan het gebruik is toegestaan in jouw land.
- Als je een vreemd geluid hoort, rook ziet of iets vreemds ruikt, volg dan deze stappen terwijl je voorzichtig omgaat met het systeem: haal de stekker uit het stopcontact, maak de voeding en andere accessoires los van het systeem, zet het systeem uit en neem contact op met Nintendo Support.

Probeer producten niet zelf uit elkaar te halen of te repareren.
Als producten beschadigd zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met Nintendo Support. Raak geen beschadigde onderdelen aan. Vermijd contact met lekkende vloeistof.

- Houd dit systeem, bijbehorende accessoires en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen zoals gamecards, microSD Express-geheugenkaarten en verpakkingsmateriaal kunnen per ongeluk worden ingeslikt.
- Houd dit systeem en bijbehorende accessoires uit de buurt van geïmplanteerde medische apparaten. Het systeem en de bijbehorende accessoires (waaronder de Joy Con 2-controllers en de Joy Con 2-houder) bevatten magneten en/of maken gebruik van draadloze communicatie. Gebruik ze niet binnen een afstand van 15 centimeter van een pacemaker of andere geïmplanteerde medische apparaten. Als je een medisch apparaat gebruikt, raadpleeg dan eerst een arts.
- Draadloze communicatie is mogelijk verboden op bepaalde plaatsen, zoals in vliegtuigen of ziekenhuizen. Volg de geldende regels.
- Gebruik je hoofdtelefoon niet lange tijd met een hoog volume, vanwege de hoge geluidsdruk en het risico op gehoorbeschadiging.
- Stel het volume zo in dat je nog achtergrondgeluiden kunt horen. Als je problemen zoals oorsuizen ervaart, raadpleeg dan een arts.
- Personen met letsel of een handicap aan de vingers, handen of armen moeten de trilfunctie niet gebruiken.
- Zorg dat de kabel geen struikelgevaar vormt wanneer de voeding is aangesloten.

70RGVIII DIG GERRIII

- Houd er rekening mee dat de gebruikstemperatuur van dit product tussen de 5 °C en 35 °C ligt.
- Bewaar het systeem niet op vochtige plaatsen of plaatsen waar de temperatuur opeens kan veranderen. Als er sprake is van condensvorming, zet het systeem dan uit en wacht tot de condens is verdwenen.
- Gebruik het systeem niet op stoffige of rokerige plaatsen.
- Bedek de ventilatieopeningen van het systeem (zie afbeelding) en de houder niet, om oververhitting te voorkomen. Als er zich stof of ander vuil begint op te hopen in de ventilatieopeningen, verwijder dit dan met een stofzuiger.



- Plaats niets op de kabel van de voeding.
- Let op de belastingscapaciteit van de groep waar ie het product op aansluit.
- Haal de voeding uit het stopcontact als deze voor lange tijd niet gebruikt zal worden, om overspanningsschade te voorkomen
- Als de voeding vuil is, verwijder deze dan en wrijf hem schoon met een zachte, droge doek. Als het systeem of accessoires vuil zijn, zet ze dan uit, verwijder kabels die zijn aangesloten, en wrijf ze schoon met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen verfverdunner of andere oplosmiddelen. Zorg er na het schoonmaken voor dat de producten volledig droog zijn voordat je ze weer gebruikt.
- Houd rekening met je omgeving tijdens het spelen.
- Zorg dat je de batterijen van het product minstens elke zes maanden oplaadt. Als de batterijen lange tijd niet worden gebruikt, kunnen ze mogelijk niet meer worden opgeladen.
- Op het scherm zit een folie dat moet voorkomen dat scherven loskomen wanneer het scherm beschadigd raakt. Trek het folie niet los.

De Joy-Con 2-controllers gebruiken

Laad controllers op en synchroniseer ze voordat je ze de eerste keer gebruikt. Je kunt controllers opladen en synchroniseren door ze direct vast te maken aan het systeem of door de Joy-Con 2-oplaadhouder (BEE-010) (wordt apart verkocht) te gebruiken.

Om de controllers volledig op te laden wanneer ze zijn vastgemaakt aan het systeem, moet je zorgen dat het systeem zelf ook wordt opgeladen.

- Let op het volgende wanneer je de Joy-Con 2-controllers gebruikt:
- Om een Joy-Con 2 van het systeem los te maken druk je op de ontgrendelknop aan de achterkant van de Joy-Con 2 en trek je voorzichtig opzij. Druk alleen op de ontgrendelknop wanneer je zowel het systeem als de controller stevig vasthoudt. Anders kan het systeem vallen en beschadigd raken.



- Laat het systeem niet hangen of zwaaien aan een vastgemaakte Joy-Con 2 en oefen geen kracht uit op de verbindingsstukken tijdens het spelen, om te voorkomen dat het systeem valt en beschadigd raakt.
- Als je een of meer Joy-Con 2-controllers los van het systeem gebruikt, maak dan een Joy-Con 2polsbandje vast aan elke controller op het moment dat de software daar instructies over geeft. Om het Joy-Con 2-polsbandje vast te maken moet je zorgen dat de plus- of minknop op de controller zich naast



het overeenkomstige symbool op het accessoire bevindt. Maak het bandje vast rond je pols en houd de controller stevig vast. Je kunt een polsbandje losmaken door de ontgrendelknop aan de achterkant van de Joy-Con 2 ingedrukt te houden.

- De Joy-Con 2-controllers worden aan het systeem en de Joy-Con 2-houder vastgemaakt door middel van een magnetische verbinding. Plaats geen stickers op de kant van de Joy-Con 2 waar de SL-/SR-knoppen zitten. Dit kan de verbinding verzwakken en als gevolg hebben dat de controller onverwacht loskomt.
- Als er kleine metalen objecten, zoals schroeven en punaises aan de magnetische delen van het systeem of de Joy-Con 2-houder vast komen te zitten, gebruik dan een wattenstaafje om ze te verwijderen. Raak ze niet aan met je vingers. Als je het product blijft gebruiken zonder deze objecten te verwijderen, kan dat tot gevolg hebben dat de Joy-Con 2-controllers beschadiod raken of onverwacht loskomen.
- Let op het volgende wanneer je muisbesturing gebruikt:
 - Als er stof of vuil aanwezig is op de Joy-Con 2, het Joy-Con 2-polsbandje of de tafel of het gebruikte oppervlak, wriif die dan schoon voor gebruik.
- Gebruik de Joy-Con 2 op een vlak oppervlak zonder scherpe randen of uitsteeksels.
- Gebruik de Joy-Con 2 niet op oppervlakken waar makkelijk krassen op ontstaan. Er wordt aangeraden om een muismat te gebruiken.
- Sla de Joy-Con 2 niet op het oppervlak en druk er niet op terwijl je hem verplaatst.

Lees de informatie in het scherm 'Gezondheids- en veiligheidsinformatie' op het Nintendo Switch 2-systeem wanneer je het systeem hebt ingesteld. Je vindt deze informatie door vanuit het HOME-menu naar 🌣 (systeeminstellingen) te gaan en ONDERSTEUNING te kiezen.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDERS/VOOGDEN Ouderlijk toezicht

De Nintendo Switch 2 heeft een hoop spannende mogelijkheden, maar er zijn wellicht een aantal functies die je als ouder wilt beperken omdat je ze niet geschikt vindt voor kinderen. Dankzij een paar eenvoudige stappen kun je de Nintendo Switch 2 veilig maken voor de hele familie.

Het ouderlijk toezicht voor de Nintendo Switch 2 is beschikbaar op het systeem zelf en kan ook worden ingesteld via een app voor je smartapparaat. Wanneer je het systeem voor het eerst instelt, kun je kiezen op welke manier je het ouderlijk toezicht wilt instellen. Volg de instructies op het scherm om via het ouderlijk toezicht functies te henerken.

Op het systeem kun je een pincode gebruiken om het ouderlijk toezicht in te stellen of te wijzigen zoals je wilt. De pincode kan ook worden gebruikt om het ouderlijk toezicht tijdelijk uit te schakelen.

Je kunt je instellingen bovendien altijd aanpassen, zelfs als je niet thuis bent, dankzij de speciale app.

Aankopen in de Nintendo eShop beperken

Om aankopen in de Nintendo eShop te beperken moet je de Nintendo-account van je kind verbinden aan je eigen Nintendo-account. Log in op je Nintendo-account via een smartapparaat of pc om een account aan te maken voor je kind of een bestaande account aan die van jezelf te verbinden, en bepaal in de Nintendo-accountinstellingen welke beperkingen je wilt instellen.

https://accounts.nintendo.com

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto. Guarda esta información para futuras consultas.

ADVERTENCIA - Epilepsia

- Ciertas personas (aproximadamente 1 de cada 4000) pueden sufrir ataques o desmayos al exponerse a destellos o patrones de luz como los que se producen al ver la televisión o jugar a videojuegos, incluso aunque no tengan antecedentes de casos similares. Las personas que hayan padecido alguna vez ataques, pérdida de consciencia o cualquier otro síntoma relacionado con la epilepsia, deberían consultar a un médico antes de jugar a un videojuego.
- Deja de jugar y consulta a un médico si notas síntomas como convulsiones, espasmos oculares o musculares, pérdida de consciencia, alteración de la visión, movimientos involuntarios o desorientación.
- Precauciones para reducir la probabilidad de sufrir un ataque mientras juegas:
- No juegues si sientes cansancio o tienes sueño.
- · Juega siempre en lugares bien iluminados.
- Tómate al menos un descanso de 10 a 15 minutos por cada hora de juego.

ADVERTENCIA – Fatiga visual, mareos y lesiones por movimientos repetitivos

- Evita jugar durante demasiado tiempo seguido.
- Tómate al menos un descanso de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas.
- Deja de jugar si notas alguno de estos síntomas:
- · Cansancio o dolor en los ojos, fatiga, mareos o náuseas.
- Cansancio o dolor en las manos, las muñecas o los brazos, hormigueo, entumecimiento, quemazón u otras molestias

Si alguno de estos síntomas no cesa, acude a un médico.

ADVERTENCIA – Embarazo v enfermedades

Si estás embarazada o padeces alguna enfermedad susceptible de agravarse por realizar cualquier esfuerzo físico, consulta a tu médico antes de utilizar juegos que requieran esfuerzo físico.

ADVERTENCIA - Baterías

- Si se produce una fuga de líquido de cualquier batería, deja de usar el producto. Si el líquido fugado entrara en contacto con tus ojos, lávatelos inmediatamente con abundante agua y acude a un médico. Si se vertiera en tus manos. lávatelas bien con agua. Limpia cuidados amente el fluido de la superficie del dispositivo con un paño.
- La consola y cada mando Joy-Con 2 contienen una batería recargable de iones de litio. No trates de sustituir las baterías por tu cuenta. Las baterías deben ser extraídas y sustituidas por un profesional cualificado. Para obtener más información, ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.

ADVERTENCIA – Uso de aparatos eléctricos

- Utiliza el adaptador de corriente de Nintendo Switch 2 (NGN-01) o un adaptador de corriente compatible para cargar la batería de la consola. Para conocer los requisitos de potencia, consulta la sección "Requisitos de potencia e información sobre el cargador común de la UE".
- Sigue estas instrucciones cuando utilices el adaptador de corriente de Nintendo Switch 2 (NGN-01):
- Utiliza el adaptador de corriente con el voltaje adecuado (CA 100-240 V).
- No utilices transformadores ni enchufes reguladores que permitan reducir la intensidad de la corriente.
- · Utiliza un enchufe cercano y accesible para conectar el adaptador de corriente.
- · El adaptador de corriente es únicamente para interiores.
- Al utilizar el adaptador de corriente con dispositivos como regletas, emplea únicamente dispositivos de clase II
 que estén homologados en tu país.
- No expongas los dispositivos al fuego, a microondas, a la luz directa del sol ni a temperaturas extremadamente altas o baias.
- No permitas que los dispositivos entren en contacto con líquidos ni toques la consola con las manos húmedas o grasientas. No utilices ni guardes estos dispositivos en lugares húmedos. Si entrara líquido en algún dispositivo, deja de utilizarlo inmediatamente y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre los dispositivos. No retuerzas los cables ni tires con fuerza de ellos.
- No toques los terminales con los dedos ni con ningún obieto metálico.
- Durante una tormenta eléctrica, no toques el adaptador de corriente ni los dispositivos conectados.
- Utiliza únicamente accesorios que sean compatibles con esta consola y que estén homologados en tu país.
- Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales, sigue estos pasos y maneja la consola con cuidado: desenchufa el adaptador de corriente, desconecta de la consola el adaptador de corriente y cualquier otro accesorio, apaga la consola y ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo.
- No desmontes ni trates de reparar la consola ni sus componentes.
 Si los dispositivos están dañados, ponte en contacto con el servicio de ayuda de Nintendo. No toques las zonas dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.

ADVERTENCIAS GENERALES

- Mantén la consola, los accesorios y el embalaje lejos del alcance de niños pequeños y mascotas. Los componentes pequeños, como las tarjetas de juego, las tarjetas de memoria microSD Express o ciertas partes del embalaje, podrían ser ingeridos por accidente.
- Mantén la consola y los accesorios alejados de cualquier dispositivo médico implantado. La consola y sus accesorios (incluidos los mandos Joy-Con 2 y el soporte para mandos Joy-Con 2) contienen imanes y/o funcionan mediante comunicación inalámbrica. No los utilices a menos de 15 centímetros de un marcapasos u otro dispositivo médico implantado. Si tienes implantado algún dispositivo médico, consulta con tu médico antes de utilizar estos productos.
- No utilices la comunicación inalámbrica en zonas donde su uso esté prohibido o limitado, como en hospitales o aviones. Respeta la normativa vigente.
- Para evitar niveles elevados de presión acústica y prevenir problemas de audición, no utilices a un volumen demasiado alto durante largos periodos de tiempo.

 Regula el volumen de manera que puedas oír el sonido de fondo. Si sientes pitidos en los oídos o alguna otra molestia, acude a un médico.
- Las personas en tratamiento por lesiones o enfermedades relacionadas con los dedos, las manos o los brazos no deberían utilizar la función de vibración.
- Al enchufar el adaptador de corriente, asegúrate de que nadie corra el riesgo de tropezar con el cable.

TRATAR CON CUIDADO

- Este producto funciona a una temperatura comprendida entre 5 y 35 °C.
- No utilices ni guardes la consola en lugares húmedos o donde se produzcan cambios bruscos de temperatura Si se condensara agua, apaga la consola y deja que las gotas se evaporen.
- No utilices ni guardes la consola en zonas donde se acumule polvo o humo.
- No cubras las rejillas de ventilación de entrada y de salida de la consola (imagen) ni de la base para prevenir sobrecalentamientos. Si se acumula polvo u otra sustancia en las rejillas de ventilación de entrada o de salida, retiralo utilizando un aspirador.



- No coloques nada sobre el cable del adaptador de corriente.
- A la hora de elegir dónde enchufar el producto, presta atención a la capacidad de carga del circuito eléctrico.
- Si no se va a utilizar el adaptador de corriente durante un periodo de tiempo prolongado, desenchúfalo de la toma de corriente para evitar daños por sobretensión.
- Si el adaptador de corriente se ensucia, desenchúfalo y límpialo con un paño suave y seco. Si la consola o sus accesorios se ensucian, apaga la consola, desconecta los cables correspondientes y utiliza un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar la consola o los accesorios que lo necesiten. No utilices ningún tipo de disolvente. Tras limpiar los productos, asecuírate de que estén completamente secos antes de volver a utilizarlos.
- Cuando juegues, comprueba que haya suficiente espacio a tu alrededor y presta atención a los obstáculos que te rodeen.
- Asegúrate de recargar la batería de los dispositivos al menos una vez cada seis meses. Si las baterías dejan de utilizarse durante un largo periodo de tiempo, pueden perder permanentemente su capacidad de carga.
- La pantalla va cubierta con una película diseñada para evitar que se desprendan fragmentos en el caso de sufrir algún desperfecto. No la retires.

Cómo utilizar los mandos Joy-Con 2

Carga los mandos completamente y sincronízalos con la consola antes de utilizarlos por primera vez. Para ello, acóplalos directamente a la consola o al soporte de carga para mandos Joy-Con 2 (BEE-010), que se vende por separado. Para cargar la batería completamente, asegúrate de que los mandos estén acoplados a la consola mientras esta está cargando.

- Sigue estas indicaciones cuando utilices los mandos Joy-Con 2:
 - Para desacoplar un mando Joy-Con 2 de la consola, mantén pulsado el botón de extracción situado en la parte posterior del mando Joy-Con 2 y tira de él con cuidado hacia fuera. Para evitar que la consola se caiga y se dañe, pulsa el botón de extracción únicamente cuando tengas bien sujetos la consola y el mando.



- Para evitar que la consola se caiga y se dañe, no la sacudas ni efectúes movimientos oscilantes mientras la sujetas solamente por un Joy-Con 2 acoplado ni tampoco ejerzas una fuerza excesiva sobre las zonas de conexión mientras juegas.
- Si juegas con uno o más mandos Joy-Con 2 desacoplados de la consola, acopla una correa del mando Joy-Con 2 a cada mando cuando así se indique en el programa. Para encajarla, acopla la correa de modo que el símbolo "+" o" -" quede alineado con el botón correspondiente del mando.



A continuación, colócate la correa alrededor de la muñeca, ajusta el cierre y sujeta el mando con firmeza. Para quitar la correa de los mandos Joy-Con 2, mantén pulsado el botón de extracción situado en la parte nosterior.

- Los mandos Joy-Con 2 se acoplan a la consola y al soporte para mandos Joy-Con 2 mediante imanes. No
 coloques adhesivos en la parte de los mandos Joy-Con 2 donde se sitúan los botones SL/SR. De lo contrario,
 la conexión magnética podría debilitarse y los mandos podrían desacoplarse de forma inesperada.
- Si algún objeto metálico de pequeñas dimensiones, como un tornillo o una chincheta, se adhiere a las partes magnéticas de la consola o el soporte para mandos Joy-Con 2, retiralo con un bastoncillo de algodón. No lo toques con los dedos. Si se continúa utilizando el producto sin retirar ese tipo de objetos, los mandos Joy-Con 2 podrían resultar dañados o desaconlarse de forma inesperada.
- Sique estas instrucciones cuando utilices un mando Joy-Con 2 a modo de ratón:
 - Si el mando Joy-Con 2, la correa del mando Joy-Con 2 o la superficie que se vaya a emplear presentan restos de suciedad o polyo. límpialos antes de utilizarlos.
 - Utiliza el mando Jov-Con 2 en una superficie lisa sin asperezas ni irregularidades de ningún tipo.
 - No utilices el mando Joy-Con 2 en superficies que se puedan rayar fácilmente. Se recomienda el uso de una alfombrilla para ratón.
 - No golpees violentamente el mando Joy-Con 2 ni lo muevas ejerciendo demasiada presión sobre él.

Una vez configurada la consola Nintendo Switch 2, lee también la información sobre salud y seguridad en la consola. Para consultarla, abre el menú HOME, accede a la configuración de la consola (🏠) y selecciona AYUDA.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PADRES, MADRES Y TUTORES Control parental

Nintendo Switch 2 tiene funciones muy divertidas y variadas, pero te interesará saber que puedes limitar algunas de ellas si las consideras inapropiadas para niños. Hemos incluido herramientas especiales para que puedas convertir tu Nintendo Switch 2 en una consola segura para toda la familia.

Las restricciones del control parental de Nintendo Switch 2 se pueden ajustar desde la propia consola o desde una aplicación que puedes instalar en tu dispositivo inteligente. Durante la configuración inicial, podrás elegir cómo quieres configurar el control parental. Sigue las instrucciones en pantalla para terminar de activar las restricciones.

Podrás cambiar los ajustes del control parental desde la propia consola mediante una contraseña. Esta contraseña también se puede utilizar para desactivar temporalmente el control parental cuando lo necesites.

Podrás modificar las restricciones en cualquier momento, incluso cuando estés fuera de casa, utilizando la aplicación.

Cómo bloquear las compras en Nintendo eShop

Para restringir las compras en Nintendo eShop, debes vincular la cuenta Nintendo del niño a tu propia cuenta. Accede a tu cuenta Nintendo con un ordenador o un dispositivo inteligente para crear una cuenta infantil o para vincular una ya existente a la tuya y restringir las funciones que consideres inapropiadas en los ajustes de la cuenta Nintendo.

https://accounts.nintendo.com

PORTUGUÊS

Informações sobre saúde e segurança

Ler e respeitar as informações sobre saúde e segurança. O não cumprimento destas instruções poderá provocar lesões ou danos. Os pais ou representantes legais deverão vigiar as crianças enquanto elas utilizam este produto. Guardar estas informações para referência futura.

ATENCÃO - Ataques epiléticos

- Algumas pessoas (cerca de 1 em cada 4000) poderão sofrer ataques epiléticos ou perdas de consciência causados por flashes ou padrões luminosos enquanto veem televisão ou utilizam videojogos, mesmo que anteriormente não tenham sofrido qualquer reação deste tipo. As pessoas que já tenham sofrido ataques epiléticos, perdas de consciência ou qualquer outro sintoma ligado à epilepsia deverão consultar um médico antes de jogar.
- Se ocorrerem sintomas invulgares tais como convulsões, espasmos oculares ou musculares, perda de consciência, visão alterada, movimentos involuntários ou desorientação, parar de jogar e consultar um médico.
- Para reduzir a probabilidade de ocorrência de um ataque epilético enquanto se joga:
 - · Não jogar com cansaço ou com sono;
- · Jogar numa divisão bem iluminada;
- Fazer pausas de 10 a 15 minutos, pelo menos, uma vez por hora.

ATENÇÃO - Tensão ocular, enjoo de movimento e lesões provocadas por movimentos repetitivos

- Evitar sessões de jogo demasiado longas.
- Fazer pausas de 10 a 15 minutos, pelo menos, uma vez por hora, mesmo que não seja necessário fazê-las.
- Parar de jogar caso ocorra algum dos sintomas que se seguem:
 - · Fadiga ou irritação ocular, ou tonturas, náuseas ou cansaço;
- Mãos, pulsos ou braços cansados ou doridos enquanto se joga, ou formigueiro, torpor, ardor ou rigidez.

Se algum destes sintomas persistir, consultar um médico.

ATENÇÃO - Gravidez e problemas de saúde

Em caso de gravidez ou problemas de saúde que possam ser agravados por atividades físicas, consultar um médico antes da utilização de videojogos que possam requerer atividade física.

ATENÇÃO – Baterias

- Se alguma das baterias derramar, parar de utilizar a consola. Se o fluido derramado de uma bateria entrar em contacto com os olhos, lavá-los imediatamente com bastante água e consultar um médico. Em caso de contacto com as mãos, lavá-las cuidadosamente com água. Limpar o fluido derramado na superfície do dispositivo com um pano.
- A consola e os comandos Joy-Con 2 utilizam cada um uma bateria de iões de litio recarregável. Não substituir as baterias. Esta tarefa deverá ser executada por um profissional qualificado para o efeito. Para mais informações, entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.

ATENCÃO – Segurança elétrica

- Utilizar o adaptador de corrente da Nintendo Switch 2 (NGN-01) ou um adaptador de corrente compatível para carregar a consola.
 - Para mais informações sobre os requisitos de potência, consultar a secção "Requisitos de potência e informações sobre o carregador comum da UE".
- Respeitar as seguintes indicações durante a utilização do adaptador de corrente da Nintendo Switch 2 (NGN-01):
 - O adaptador de corrente deverá ser ligado à voltagem correta (CA 100 240 V).
 - Não deverão ser utilizados transformadores ou fichas com valores de voltagem reduzidos.
 - O adaptador de corrente deverá estar ligado a uma tomada de fácil acesso e que esteja próxima do equipamento.
 - O adaptador de corrente só deverá ser utilizado em espaços interiores.
 - Durante a utilização do adaptador de corrente com certos dispositivos, como, por exemplo, extensões elétricas, utilizar apenas dispositivos de Classe II aprovados no respetivo país de residência.
- Manter os dispositivos longe de fogo, micro-ondas, luz solar direta, temperaturas altas ou extremamente baixas.
- Os dispositivos não deverão entrar em contacto com líquidos. Não utilizar com as mãos molhadas ou engorduradas. Não utilizar nem armazerar em locais húmidos. Se algum líquido se infiltrar nos dispositivos, interromper a sua utilização e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- Não empregar demasiada forca ao utilizar os dispositivos. Não puxar nem torcer os cabos.
- Não tocar nos conetores dos dispositivos com os dedos ou com objetos de metal.
- Durante uma trovoada, não tocar no adaptador de corrente nem nos dispositivos ligados a este.
- Utilizar apenas acessórios compatíveis cuja utilização tenha sido aprovada no respetivo país de residência.
- Em caso de ruídos estranhos, fumo ou odor invulgar, seguir estes passos e ter cuidado durante o manuseamento da consola: desligar o adaptador de corrente da tomada, remover o adaptador e quaisquer outros acessórios da consola, desligar a consola e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo.
- Não desmontar nem tentar reparar os dispositivos.

Se os dispositivos estiverem danificados, interromper a sua utilização e entrar em contacto com a Assistência da Nintendo. Não tocar nas áreas danificadas. No caso de os dispositivos derramarem líquidos, evitar o contacto com estes.

ATENCÃO - Avisos gerais

- A consola, bem como os respetivos acessórios e materiais de embalamento, deverão ser mantidos fora do alcance de crianças e animais de estimação. As peças pequenas, tais como cartões de jogo, cartões microSD Express e materiais de embalamento poderão ser enocilidos acidentalmente.
- Manter a consola e os seus acessórios longe de dispositivos médicos implantados. A consola e os seus acessórios (incluindo os comandos Joy-Con 2) e o suporte para Joy-Con 2) possuem imanes e/ou utilizam comunicação sem fios. Não utilizar a menos de 15 cm de distância de pacemakers cardíacos ou outros dispositivos implantados. Consultar um médico antes de utilizar os dispositivos no caso de possuir alqum tipo de dispositivo médico.
- Poderá não ser possível utilizar a comunicação sem fios em aviões ou hospitais, entre outros espaços.
 Respeitar as regras de utilização dos espaços que forem frequentados.
- Não utilizar auscultadores com um volume muito elevado durante longos períodos devido à elevada pressão sonora e a riscos de problemas auditivos.

Manter o volume a um nível que permita ouvir-se o ambiente em redor. Consultar um médico caso ocorram sintomas como, por exemplo, zumbidos nos ouvidos.

- A função de vibração não deverá ser utilizada por pessoas com lesões ou problemas nos dedos, mãos ou braços.
- Ao ligar o adaptador de corrente à consola, certificar-se de que o cabo não causa tropeções acidentais.

DDECALICAES DE LITILIZAÇÃO

- Ter em consideração que a temperatura de funcionamento deste produto se situa entre os 5 °C e os 35 °C.
- Não utilizar a consola em áreas húmidas ou em que ocorram mudanças bruscas de temperatura. Se ocorrer condensação, desligar a consola e aquardar até que as gotas de água se evaporem.
- Não utilizar a consola em áreas com pó ou fumo.
- Durante a utilização, não tapar as entradas nem as saídas de ar da consola (consultar a imagem) ou da base para evitar o sobreaquecimento. Caso ocorra acumulação de pó ou de outras substâncias estranhas nas entradas ou saídas de ar, removê-la com um aspirador.



- Não colocar objetos sobre o cabo do adaptador de corrente.
- Prestar atenção ao ponto de saturação do circuito durante a escolha do local onde ligar o produto.
- Se o adaptador de corrente não for utilizado durante longos períodos, desligá-lo da tomada para evitar danos devido a sobretensão.
- Se o adaptador de corrente se sujar, desligá-lo da corrente e limpá-lo com um pano seco e macio. Se a consola ou um acessório se sujar, desligar a consola, remover quaisquer cabos ligados e, em seguida, limpar com um pano macio e ligeiramente humedecido. Não utilizar diluente ou outros solventes. Após a limpeza, certificar-se de que os produtos estão completamente secos antes da sua utilização.
- Ao jogar, prestar atenção ao ambiente em redor.
- Certificar-se de que as baterias integradas são carregadas, pelo menos, uma vez de seis em seis meses. Se as baterias não forem utilizadas durante um período prolongado, poderá não ser possível carregá-las.
- O ecrá está revestido de uma película concebida para evitar que os fragmentos do ecrá se dispersem em caso de dano. Não remover a película.

Utilização dos comandos Joy-Con 2

Carregar e sincronizar os comandos antes da sua primeira utilização. É possível carregar e sincronizar os comandos colocando-os diretamente na consola ou utilizando o suporte de carregamento para Joy-Con 2 (BEE-010) (vendido em separado).

Para carregar os comandos na totalidade quando estão encaixados na consola, certificar-se de que esta está a carregar em simultâneo.

- Respeitar estas precauções ao usar os comandos Joy-Con 2:
- Para retirar um comando Joy-Con 2 da consola, premir o botão de ejeção na parte traseira do Joy-Con 2 e puxá-lo com cuidado. Para evitar deixar cair e danificar a consola, premir o botão de ejeção apenas quando a consola e os comandos estiverem devidamente seguros nas mãos.



- Para evitar deixar cair e danificar a consola, não balançar ou suspender a consola pelo Joy-Con 2 encaixado nem exercer força sobre os elementos conetores enquanto se joga.
- Ao jogar com um ou mais Joy-Con 2 removidos da consola, colocar uma correia Joy-Con 2 em cada comando, se indicado pela aplicação. Para juntar uma correia Joy-Con 2 ao comando, fazer corresponder a orientação dos botões + ou – no comando com os mesmos símbolos no acessório. Prender a correia





em redor do pulso e segurar firmemente o comando. É possível remover a correia ao manter premido o botão de ejeção na parte traseira do respetivo comando Joy-Con 2.

- Os comandos Joy-Con 2 encaixam-se à consola e ao suporte para Joy-Con 2 através de uma conexão magnética.
 Não colar autocolantes na área do Joy-Con 2 em que se encontram os botões SL/SR, uma vez que a conexão pode deteriorar-se e fazer com que o comando se sobte inesperadamente.
- Caso pequenos objetos metálicos, como parafusos ou pioneses, adiram às áreas magnéticas da consola ou
 do suporte para Joy-Con 2, utilizar um cotonete para removê-los. Não tocar nesses objetos com os dedos. A
 utilização contínua do produto sem remover os objetos poderá resultar em danos aos comandos Joy-Con 2 ou
 fazer com que se soltem inesperadamente.
- Respeitar as seguintes precauções ao utilizar os controlos de rato:
- Se algum pó ou sujidade se acumular no Joy-Con 2, na correia Joy-Con 2 ou na mesa ou superfície em uso, limbar bem o obieto afetado antes da sua utilização.
- Utilizar o Joy-Con 2 numa superfície plana sem partes afiadas nem saliências.
- Evitar utilizar o Joy-Con 2 em superfícies que se risquem facilmente. Recomenda-se a utilização de um tapete para rato.
- Não manusear com força o Joy-Con 2 nem exercer pressão durante a sua movimentação.

Uma vez configurada a consola, a página das informações sobre saúde e segurança da consola Nintendo Switch 2 deverá ser lida. Estas informações estão acessíveis a partir da opção ASSISTÊNCIA nas definições da consola (公) do menu HOME.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS PAIS Controlo parental

A Nintendo Switch 2 disponibiliza uma enorme variedade de funcionalidades. No entanto, os pais poderão querer restringir certos conteúdos que considerem inadequados a crianças. Criámos alguns passos especiais para tornar a Nintendo Switch 2 segura para toda a família.

O controlo parental da Nintendo Switch 2 está disponível na consola e também pode ser controlado por uma aplicação móvel num dispositivo inteligente. Durante a configuração inicial da consola, é possível selecionar o grau de configuração do controlo parental. Para concluir esta configuração, as instruções no ecrã deverão ser sequidas.

É possível utilizar um código PIN na consola para definir e alterar as definições de controlo parental adequadas. Este código também pode ser utilizado para desativar temporariamente o controlo parental, se houver necessidade de o fazer.

Também é possível alterar a qualquer momento as definições configuradas, mesmo fora de casa, através da aplicação móvel criada especialmente para o efeito.

Restringir compras na Nintendo eShop

Para restringir compras na Nintendo eShop, a Conta Nintendo da criança deverá estar associada à conta do utilizador. O utilizador deverá aceder à sua conta num PC ou dispositivo inteligente para criar uma conta infantil ou associar uma conta existente à sua e definir as restrições adequadas nas definições da Conta Nintendo.

https://accounts.nintendo.com

Informazioni per la salute e la sicurezza

Leggere e seguire attentamente le informazioni per la salute e la sicurezza. La mancata osservanza delle precauzioni riportate potrebbe provocare danni alle persone o alle cose. Si raccomanda agli adulti di sorvegliare i bambini durante l'utilizzo del prodotto. Conservare queste informazioni come riferimento.

AVVERTENZA – Crisi epilettiche

- Una minoranza di persone (circa una su 4000) potrebbe soffrire di crisi epilettiche o perdita momentanea di coscienza se esposta a determinate luci lampeggianti o sequenze di luci, come quelle della televisione o dei videogiochi, anche se tali disturbi non sono stati accusati in precedenza. Coloro che hanno sofferto di crisi, perdita di coscienza o di altri disturbi collegati all'epilessia devono consultare un medico prima di usare un qualsiasi videogioco.
- Interrompere il gioco e consultare un medico in presenza di sintomi quali: convulsioni, contrazioni oculari e muscolari, perdita di coscienza, alterazione visiva, movimenti incontrollati o disorientamento.
- Per ridurre la probabilità di crisi epilettiche durante il gioco:
- · Non giocare in caso di stanchezza o se si ha bisogno di dormire.
- · Giocare in un ambiente ben illuminato.
- Fare sempre una pausa di 10-15 minuti, almeno una volta ogni ora di gioco.

AVVERTENZA – Affaticamento della vista, chinetosi e disturbi provocati da movimenti ripetuti

- Evitare sessioni di gioco eccessivamente lunghe.
- A prescindere da come ci si sente, fare una pausa di 10-15 minuti, almeno una volta ogni ora di gioco.
- Interrompere il gioco se si avvertono sintomi come quelli riportati di seguito:
- · Affaticamento della vista o dolore agli occhi durante il gioco, presenza di vertigini, nausea o stanchezza.
- Stanchezza o dolore a mani, polsi o braccia durante il gioco, presenza di sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore, rigidità muscolare o altri disturbi.

Se uno qualsiasi dei sintomi sopra elencati persiste, consultare un medico.

AVVERTENZA – Gravidanza e patologie mediche

Se si è in stato di gravidanza o se si soffre di un disturbo medico che può essere aggravato dall'attività fisica, consultare un medico prima di usare software che potrebbero richiedere uno sforzo fisico.

AVVERTENZA – Batterie

- Interrompere l'uso dei dispositivi se dalla batteria fuoriesce del liquido. Se il liquido fuoriuscito da una batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani, lavarle scrupolosamente con acqua. Rimuovere accuratamente il liquido dalla superficie del dispositivo con un panno.
- La console e i controller Joy-Con 2 contengono batterie ricaricabili al litio. Non cercare di sostituire le batterie. Le batterie devono essere rimosse e sostituite da un professionista qualificato. Per maggiori informazioni, contattare l'assistenza di Nintendo.

AVVERTENZA – Sicurezza elettrica

- Per caricare la console, usare il blocco alimentatore per Nintendo Switch 2 (NGN-01) o un blocco alimentatore compatibile.
- Per i requisiti di potenza, vedere la sezione "Requisiti di potenza e informazioni sui caricabatteria standardizzati UE".
- Assicurarsi di seguire attentamente le seguenti precauzioni quando si utilizza il blocco alimentatore per Nintendo Switch 2 (NGN-01).
- Collegare il blocco alimentatore a una presa di corrente con voltaggio adeguato (CA 100-240 V).
- Non usare trasformatori di tensione o prese che erogano una quantità minore di corrente elettrica.
- Inserire il blocco alimentatore in una presa di corrente facilmente accessibile che si trovi nelle vicinanze dell'apparecchio.
- Il blocco alimentatore deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti chiusi.
- Se si collega il blocco alimentatore a dispositivi come una presa multipla, utilizzare solo dispositivi di classe II che siano approvati per l'uso nel proprio paese.
- Non avvicinare i dispositivi al fuoco, non esporli alle microonde, alla luce solare diretta o a temperature alte o estremamente basse.
- Evitare che i dispositivi vengano a contatto con liquidi e non toccarli con mani bagnate o unte. Non usare o conservare i dispositivi in ambienti umidi. Se un liquido si infiltra nei dispositivi, interrompere l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo.
- Non sottoporre i dispositivi a forza eccessiva. Evitare di torcere o tirare con forza i cavi.
- Non toccare i terminali dei dispositivi con le dita o con oggetti metallici.
- Non toccare il blocco alimentatore o i dispositivi collegati durante un temporale.
- Utilizzare solo accessori compatibili che siano stati approvati per l'uso nel proprio paese.
- Se si avvertono rumori inusuali, fumo o odori particolari, maneggiare la console con estrema cautela e procedere come segue: scollegare il blocco alimentatore dalla presa, scollegare il blocco alimentatore ed eventuali accessori dalla console, speqnere la console e contattare l'assistenza di Nintendo.

Non smontare o cercare di riparare i dispositivi.

Se i dispositivi sono danneggiati, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza di Nintendo. Non toccare parti danneggiate. Evitare il contatto con gli eventuali liquidi che fuoriescono.

♠ AVVERTENZA

- Tenere la console, gli accessori e i materiali d'imballaggio fuori dalla portata di bambini piccoli e animali domestici. Componenti di piccole dimensioni come schede di gioco, schede microSD Express e parti dell'imballaggio potrebbero essere ingeriti accidentalmente.
- Tenere la console e gli accessori lontani da apparecchi medici impiantati. La console e gli accessori (inclusi i controller Joy-Con 2 e l'impugnatura Joy-Con 2) contengono magneti e/o utilizzano la comunicazione wireless. Non utilizzaria a una distanza inferiore a 15 centimetri da un pacemaker o da altri apparecchi medici impiantati. Se si è nortatori di un qualsiasi apparecchi o medico, consultare il proprio medico prima dell'uso.
- L'uso della comunicazione wireless potrebbe non essere consentito in determinati luoghi, come ad esempio in ospedale o a bordo di un aereo. Attenersi ai rispettivi regolamenti.
- A causa dell'elevata pressione sonora e del rischio di danni all'udito, non usare le cuffie a un volume eccessivamente alto per lunghi periodi di tempo.
- Mantenere un volume che permetta di sentire i rumori circostanti. Consultare un medico se si avvertono sintomi quali ronzio nelle orecchie.
- Non usare la funzione di vibrazione se si hanno lesioni o si soffre di un disturbo medico legato a dita, mani o braccia.
- Collegare il blocco alimentatore in modo che non costituisca un pericolo d'inciampo.

AVVIS

- La temperatura di esercizio di guesto prodotto è compresa fra 5°C e 35°C.
- Non conservare la console in ambienti con un alto tasso di umidità o in luoghi esposti a repentini sbalzi di temperatura. Se si forma condensa, spegnere la console e attendere finché le goccioline d'acqua non sono evaporate.
- Non usare la console in ambienti esposti a polvere o fumo.
- Per evitare il surriscaldamento, non coprire le bocchette di entrata o di uscita dell'aria della console (vedi immagine) o la base. Se si accumulano polvere o altre sostanze estranee sulle bocchette, rimuoverle usando un aspirapolvere.
- Non appoggiare nulla sopra il cavo del blocco alimentatore.
- Fare attenzione alla capacità di carico del circuito quando si sceglie dove collegare il prodotto.
- Quando il blocco alimentatore non viene usato per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa per evitare danni dovuti alla sovratensione.
- Se il blocco alimentatore si sporca, scollegarlo dalla presa e pulirlo con un panno morbido e asciutto. Se la console o un accessorio si sporcano, spegnerli e scollegare eventuali cavi, poi pulirli con un panno morbido e leggermente inumidito. Non usare diluenti o altri solventi. Dopo la pulizia, assicurarsi che i prodotti siano completamente asciutti prima di utilizzarli di nuovo.
- Fare attenzione all'ambiente circostante quando si utilizza la console.
- Assicurarsi di caricare le batterie integrate almeno una volta ogni sei mesi. Se le batterie non vengono utilizzate per un periodo di tempo prolungato, potrebbe diventare impossibile caricarle nuovamente.
- Lo schermo della console è coperto da una pellicola allo scopo di prevenire il distaccamento di eventuali frammenti in caso di rottura. Non rimuoverla.

Uso dei controller Jov-Con 2

Caricare e sincronizzare i controller prima di utilizzarli la prima volta. Per farlo è possibile collegarli direttamente alla console o usare l'impugnatura ricarica Joy-Con 2 (BEE-010) (venduta separatamente).

Per caricare i controller completamente quando sono collegati alla console, assicurarsi che anche la console sia in fase di ricarica.

- Seguire le seguenti precauzioni quando si utilizzano i controller Joy-Con 2.
- Per scollegare un Joy-Con 2 dalla console, premere il pulsante di rilascio sul retto del Joy-Con 2 e tirare delicatamente verso l'esterno. Per evitare di far cadere e danneggiare la console, premere il pulsante di rilascio solo quando si tengono saldamente la console e il controller.



• Per evitare di far cadere e danneggiare la console, non agitarla o farla penzolare tenendola da un Joy-Con 2 collegato e non imprimere forza ai connettori mentre si gioca.

 Quando si gioca con uno o più controller Joy-Con 2 scollegati dalla console, collegare un laccetto per Joy-Con 2 a ogni controller quando richiesto dal software. Per collegare il laccetto per Joy-Con 2, fare in modo che il pulsante + o il pulsante - sul controller corrisponda allo stesso simbolo sull'accessorio.





Assicurare il laccetto al polso e tenere saldamente il controller. Per scollegare il laccetto, tenere premuto il pulsante di rilascio sul retro del Joy-Con 2 a cui è collegato.

- I controller Joy-Con 2 si collegano alla console e all'impugnatura Joy-Con 2 grazie a un collegamento magnetico.
 Non applicare adesivi dove si trovano i pulsanti SL/SR dei controller Joy-Con 2 poiché il collegamento potrebbe indebolirsi e causare il distaccamento improvviso dei controller.
- Se piccoli oggetti metallici come viti o puntine si attaccano alle parti magnetiche della console o dell'impugnatura Joy-Con 2, usare un bastoncino cotonato per rimuoverli. Non toccarli con le dita. Continuare a utilizzare il prodotto senza rimuovere questi oggetti potrebbe danneggiare i controller Joy-Con 2 o provocarne la caduta improvisa.
- Seguire le seguenti precauzioni quando si utilizzano i comandi stile mouse.
- Se sono presenti polvere o sporco sul Joy-Con 2, sul laccetto per Joy-Con 2, sul tavolo o sulla superficie utilizzata. rimuoverli prima dell'uso.
- Usare il Joy-Con 2 su una superficie piana priva di bordi affilati o sporgenze.
- Non usare il Joy-Con 2 su superfici che si possono graffiare facilmente. È consigliato l'utilizzo di un tappetino per il mouse o simile.
- Quando si muove il Joy-Con 2, non sottoporlo a urti e non esercitare pressione su di esso.

Dopo l'installazione della console Nintendo Switch 2, assicurarsi di leggere attentamente la pagina Informazioni per la salute e la sicurezza. Per consultare la pagina, accedere alle impostazioni di sistema (大) dal menu HOME e selezionare ASSISTENZA.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I GENITORI Filtro famiglia

Nintendo Switch 2 offre una gran varietà di funzioni entusiasmanti. Tuttavia i genitori potrebbero voler limitare alcune funzionalità che ritengono non adatte a i propri bambini. Per questo sono state create procedure speciali per un utilizzo sicuro della console Nintendo Switch 2 per tutta la famiglia.

È possibile configurare il filtro famiglia per Nintendo Switch 2 sulla console stessa e tramite un'app utilizzabile con il proprio dispositivo smart. Durante l'installazione iniziale della console è possibile impostare le limitazioni desiderate per il filtro famiglia. Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione del filtro famiglia. Per configurare e modificare le impostazioni del filtro famiglia sulla console è possibile utilizzare un PIN. Il PIN può anche essere usato per disattivare temporaneamente il filtro famiglia.

Le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento, anche lontani da casa, tramite l'app dedicata.

Bloccare gli acquisti nel Nintendo eShop

Per bloccare gli acquisti nel Nintendo eShop, l'account Nintendo del genitore deve essere collegato all'account Nintendo del bambino. Accedere al proprio account da PC o da un dispositivo smart per creare un account per il bambino, oppure collegare un account già esistente al proprio e configurare le limitazioni più appropriate nelle impostazioni dell'account Nintendo.

https://accounts.nintendo.com

Hälso- och säkerhetsinformation

Läs och följ hälso- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada. Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn. Behåll den här informationen för framtida bruk.

NARNING - Epilepsianfall

- Vissa personer (ungefär 1 på 4 000) kan få epilepsianfall eller förlora medvetandet av blixtrande ljus eller mönster. Detta kan inträffa när de tittar på tv eller spelar tv-spel, även om de aldrig haft ett epilepsianfall tidigare. Alla som någonsin har drabbats av epilepsianfall, förlorat medvetandet eller drabbats av något annat symptom som är kopplat till epilepsi bör konsultera en läkare innan de spelar tv-spel.
- Sluta spela och konsultera en läkare om du upplever några ovanliga symptom, såsom kramper, ryckningar i ögon eller muskler, medvetandeförändring, förändrad synupplevelse, ofrivilliga kroppsrörelser eller förvirring.
- Så här minskar du sannolikheten att få ett epilepsianfall när du spelar tv-spel:
- Spela inte om du är trött eller behöver sova.
- · Spela i ett välupplyst rum.
- Ta en paus på 10 till 15 minuter minst en gång i timmen.

A VARNING – Överansträngning av ögon, åksjuka och personskador vid upprepade rörelser

- Undvik att spela överdrivet länge.
- Ta en paus på 10 till 15 minuter minst en gång i timmen, även om du inte anser att du behöver det.
- Sluta spela om du upplever något av dessa symptom:
- Om du blir trött eller får ont i ögonen när du spelar, eller om du känner dig yr, illamående eller trött.
- Om du blir trött eller öm i dina händer, handleder eller armar när du spelar, eller om du känner stickningar, domningar, sveda, stelhet eller annat obehag.

Om något av dessa symptom håller i sig konsulterar du en läkare.

NARNING – Graviditet och medicinska tillstånd

Om du är gravid eller har några medicinska tillstånd som kan förvärras av fysisk aktivitet ska du konsultera en läkare innan du spelar spel som kan kräva fysisk aktivitet.

★ VARNING - Batterier

- Sluta använda enheten om ett batteri läcker. Om batterivätska kommer i kontakt med dina ögon sköljer du omedelbart dina ögon med mycket vatten och konsulterar en läkare. Om vätska läcker på dina händer tvättar du dem ordentligt med vatten. Torka noggrant bort vätskan från enhetens utsida med en trasa.
- Både konsolen och Joy-Con 2-handkontrollerna innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Byt inte ut batterierna på egen hand. Batterierna får endast tas ur och bytas ut av en kvalificerad yrkesman. Kontakta Bergsala Service Center för mer information.

NARNING – Elsäkerhet

- Använd Nintendo Switch 2-nätadaptern (NGN-01) eller en kompatibel nätadapter för att ladda konsolen. Se avsnittet "Effektkrav och information om EU:s gemensamma laddare" för effektkrav.
- Vidta följande försiktighetsåtgärder när du använder Nintendo Switch 2-nätadaptern (NGN-01):
 - · Anslut nätadaptern till rätt spänning (100-240 V växelström).
 - · Använd inte spänningstransformatorer eller kontakter som ger reducerad strömtillförsel.
- · Nätadaptern bör kopplas in i ett närliggande och lättåtkomligt vägguttag.
- · Nätadaptern är endast avsedd för inomhusbruk.
- När nätadaptern används med enheter såsom grenuttag ska endast Klass II-enheter som är godkända för användning i ditt land användas.
- Utsätt inte enheterna för eld, mikrovågor, direkt solljus, höga eller extremt låga temperaturer.
- Låt inte enheterna komma i kontakt med vätskor och använd dem inte med blöta eller oljiga händer. Använd eller förvara inte enheterna på fuktiga platser. Om det kommer in vätska slutar du använda enheten och kontaktar Berrosala Service Center.
- Utsätt inte enheterna för överdrivet våld. Dra inte i kablarna och vrid dem inte för hårt.
- Rör inte enheternas kontakter med dina fingrar eller metallföremål.
- Rör inte nätadaptern eller anslutna enheter under åskväder.
- Använd endast kompatibla tillbehör som har godkänts för användning i ditt land.
- Om du hör ett konstigt ljud, ser rök eller något luktar konstigt följer du dessa steg och hanterar konsolen försiktig: koppla ur nätadapten från vägguttaget, koppla ur nätadaptern och eventuella tillbehör från konsolen, stäng av konsolen och kontakta Bergsala Service Center.
- Montera inte isär och försök inte att reparera enheterna.
 Om enheterna är skadade slutar du att använda dem och kontaktar Bergsala Service Center. Rör inte skadade områden. Undvik kontakt med läckande vätskor.

✓ VARNING – Allmänt

- Förvara den här konsolen, dess tillbehör och förpackningsmaterial utom räckhåll för små barn och husdjur.
 Små delar, såsom kort, microSD Express-minneskort och förpackningsmaterial kan oavsiktligt sväljas.
- Håll den här konsolen och dess tillbehör borta från inopererade medicinska enheter. Konsolen och dess tillbehör (inklusive Joy-Con 2-handkontroller och Joy-Con 2-greppet) innehåller magneter och/eller använder trådlös kommunikation. Använd dem inte inom 15 centimeter från pacemakers eller andra inopererade medicinska enheter. Konsultera en läkare innan du använder dem om du använder någon slags medicinsk enhet.
- Trådlös kommunikation kan vara förbjuden på vissa platser, såsom flygplan eller sjukhus. Följ särskilda betämmelser
- Använd inte hörlurar med hög volym under långa perioder, på grund av högt ljudtryck och risk för hörselskador.

Håll volymen på en nivå så att du kan höra din omgivning. Kontakta en läkare om du upplever symtom såsom sus i öronen.

- Personer som har en personskada eller sjukdom som omfattar deras fingrar, händer eller armar bör inte använda vibrationsfunktionen.
- Se till att ingen kan snubbla över kabeln när du kopplar in nätadaptern.

FÖRSIKTIG ANVÄNDNING

- Observera att drifttemperaturen f\u00f6r den h\u00e4r produkten \u00e4r mellan 5 \u00acc C och 35 \u00acc.
- Placera inte konsolen i fuktiga områden eller i områden där temperaturen plötsligt kan förändras. Om det uppstår kondens stänger du av strömmen och väntar tills vattendropparna har dunstat.
- Använd inte produkten i dammiga eller rökiga områden.
- Täck inte över luftintagen eller ventilerna på konsolen (visas på bilden) eller dockstationen, eftersom detta kan orsaka överhettning. Om damm eller andra partiklar ansamlas på luftintagen eller ventilerna rengör du med en dammsugare.



- Placera inte någonting ovanpå nätadapterns kabel.
- Var medveten om strömkretsens maxkapacitet när du väljer var du ska koppla in produkten.
- Om n\u00e4tadaptern inte kommer att anv\u00e4ndas under l\u00e4nga perioder kopplar du ur den fr\u00e4n v\u00e4gguttaget f\u00f6r att undvika skador p\u00e4 grund av \u00f6versp\u00e4nning.
- Om n\u00e4tadaptern blir smutsig kopplar du ur den och torkar den med en mjuk och torr trasa. Om konsolen eller ett tillbeh\u00f6r blir smutsigt st\u00e4nger du av str\u00f6mmen och kopplar ur eventuella kablar, och torkar sedan konsolen eller tillbeh\u00f6ret med en mjuk och l\u00e4tt fuktad trasa. Undvik att anv\u00e4nda thinner eller andra l\u00f6sningsmedel. Efter ren\u00f6\u00fcnigen ser du till att produkterna \u00e4r helt torra innan du anv\u00e4nder dem igen.
- Var uppmärksam på din omgivning när du spelar.
- Se till att ladda de inbyggda batterierna minst en gång i halvåret. Om batterierna inte används under en längre tid kan det bli omöjligt att ladda dem.
- Skärmen är täckt av en tunn film för att motverka splitter vid händelse av skada. Ta inte av den.

Använda Jov-Con 2-handkontrollerna

Ladda och parkoppla handkontrollerna innan du använder dem för första gången. Du kan ladda och parkoppla handkontroller genom att sätta fast dem direkt i konsolen eller genom att använda Joy-Con 2-laddningsgreppet (BEE-010) (sälis separat).

För att ladda handkontrollerna fullt när de sitter fast i konsolen ser du till att konsolen laddas samtidigt.

■ Vidta dessa försiktighetsåtgärder när du använder Joy-Con 2-handkontroller:

 För att koppla loss en Joy-Con 2 från konsolen trycker du på losskopplingsknappen på baksidan av Joy-Con 2-handkontrollen och drar den försiktigt utåt. För att undvika att tappa och skada konsolen ska du bara trycka på losskopplingsknappen när du håller stadigt i konsolen och handkontrollen.



- För att undvika att tappa och skada konsolen ska du inte låta konsolen hänga eller dingla från en ansluten Joy-Con 2, och inte vara för hårdhänt med de anslutna delarna medan du spelar.
- När du spelar med en eller flera Joy-Con 2handkontroller som har kopplats loss från konsolen ska du sätta fast en Joy-Con 2-rem på varje handkontroll när programmet ber dig göra detta. För att sätta fast ett Joy-Con 2-remtillbehör passar du ihop plus- eller minusknappen på handkontrollen med



motsvarande symbol på tillbehöret. Sätt fast remmen ordentligt runt handleden och håll stadigt i handkontrollen. Ta bort remmen genom att hålla in losskopplingsknappen på baksidan av den Joy-Con 2 som den sitter fast i.

Joy-Con 2-handkontrollerna sätts fast i konsolen och Joy-Con 2-greppet med hjälp av en magnetanslutning.
 Sätt inte fast klistermärken på den del av Joy-Con 2 där SL-/SR-knapparna sitter. Gör du detta försvagas anslutningen och det kan göra att handkontrollerna plötsligt kopplas loss.

- Om små metallföremål såsom skruvar eller stift fastnar på de magnetiska ytorna på konsolen eller Joy-Con 2greppet använder du en bomullspinne för att ta bort dem. Rör dem inte med fingrarna. Om du fortsätter att använda produkten utan att ta bort sådana föremål kan det leda till att Joy-Con 2-handkontrollerna skadas, eller så kan de plötsligt kopplas loss.
- Vidta dessa försiktighetsåtgärder när du använder musläget:
 - Torka bort damm eller smuts från Joy-Con 2, Joy-Con 2-remmen, bordet eller ytan som används innan du börjar.
 - · Använd Joy-Con 2 på en plan yta utan några vassa kanter eller något som sticker ut.
 - Undvik att använda Joy-Con 2 på ytor som lätt kan repas. Det rekommenderas att du använder en musmatta eller liknande underlag.
- · Slå inte med Joy-Con 2-handkontrollen och tryck inte ner den när du använder den.

Se till att du läser hälso- och säkerhetsinformationsidan för Nintendo Switch 2-konsolen när den har installerats. Du kan nå den här I informationen via SUPPORT i 🌣 (System Settings (systeminställningar)) i HOME-menyn.

VIKTIG INFORMATION FÖR FÖRÄLDRAR Innehållsfiltrering

Nintendo Switch 2 erbjuder en mängd spännande funktioner. Men som förälder är det möjligt att du vill begränsa vissa saker som du tycker är olämpliga för barn. Vi har skapat specialanpassade säkerhetsfunktioner så att du kan göra din Nintendo Switch 2 säker för din famili.

Innehållsfiltrering för Nintendo Switch 2 finns tillgänglig på själva konsolen och kan även kontrolleras med en applikation på en smart enhet. När du för första gången konfigurerar din konsol kan du villa sila innehållsfiltreringen. Följ instruktionerna på skärmen för att genomföra inställningen av innehållsfiltrering. Det går att använda en PIN-kod på själva konsolen för att ställa in och ändra inställningarna för innehållsfiltrering som du vill ha dem. Du kan även använda din PIN-kod för att temporärt inaktivera innehållsfiltreringen om du vill nöra det.

Du kan även ändra dina inställningar när du vill – även om du inte är hemma – genom att använda applikationen som är avsedd för det.

Köpbegränsningar i Nintendo eShop

För att kunna begränsa köp i Nintendo eShop måste du förena ditt barns Nintendo Account med ditt Nintendo Account. Gå in på ditt Nintendo Account på en smart enhet eller dator för att skapa ett konto åt ditt barn eller förena ett existerande konto med ditt. Ställ sedan in begränsningarna på ett sätt som du tycker är lämpligt i Nintendo Account-inställningarna.

https://accounts.nintendo.com

Helbreds- og sikkerhedsoplysninger

Læs og overhold helbreds- og sikkerhedsoplysningerne. Undlades dette, kan det forårsage personskade eller beskadigelse. Voksne hør overvåge hørns anvendelse af dette produkt. Gem disse onlysninger til senere brug.

ADVARSEI - Anfald

- Nogle mennesker (ca. 1 ud af 4000) kan komme ud for at få anfald eller blackout forårsaget af lysglimt eller lysmønstre, og det kan eventuelt ske, når de ser fjernsyn eller spiller videospil, også selvom de aldrig før har haft sådanne anfald. Alle, der nogensinde har oplevet anfald, har mistet bevidstheden eller har haft andre symptomer. der ligner en epileptisk tilstand, bør kontakte en læge, inden de spiller videospil.
- Stop spillet og søg læge, hvis du oplever usædvanlige symptomer såsom: kramper, øjen- eller muskeltrækninger, nedsat opmærksomhed. synsforstyrrelser. ufrivillige bevægelser eller desorientering.
- For at reducere risikoen for anfald, når der spilles videospil:
- · Undlad at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn.
- · Spil i et veloplyst rum.
- Tag en pause på 10 til 15 minutter mindst én gang hver time.

🛕 ADVARSEL – Overanstrengte øjne, bevægelsessyge og skader som følge af gentagne bevægelser

- Undlad at spille for lang tid ad gangen.
- Tag en pause på 10 til 15 minutter mindst én gang hver time, også selvom det ikke opleves som værende nødvendigt.
- Stop spillet, hvis du oplever nogen af følgende symptomer:
- Hvis du oplever træthed eller ømhed i øjnene under spillet, eller hvis du føler dig svimmel, træt eller får kvalme.
- Hvis du oplever træthed eller ømhed i hænder, håndled eller arme under spillet, eller hvis du oplever prikken, følelsesløshed, en brændende fornemmelse, stivhed eller ubehad.

Hvis nogen af disse symptomer varer ved, bør du søge læge

ADVARSEL - Graviditet og sygdomstilstande

Hvis du er gravid eller har en sygdomstilstand, der kan forværres af fysisk aktivitet, bør du søge læge, før du spiller spil, der kan kræve fysisk aktivitet.

ADVARSEL – Batterier

- Stop anvendelse, hvis et batteri lækker. Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjnene, skal du øjeblikkeligt skylle dine øjne med rigeligt vand og søge læge. Hvis lækagen kommer i kontakt med hænderne, skal du skylle dem grundigt med vand. Tar forsitifit tæsken af enhedens vderside med en klud.
- Konsollen og Joy-Con 2-controllerne indeholder hver især et genopladeligt litium-ionbatteri. Forsøg ikke at udskifte batterierne selv. Batterierne skal fjernes og udskiftes af en kvalificeret tekniker. Kontakt Bergsala Service Center for yderligere oplysninger.

ADVARSEL – Elektrisk sikkerhed

- Brug Nintendo Switch 2-strømforsyningen (NGN-01) eller en kompatibel strømforsyning til at oplade konsollen. For strømkrav, se afsnittet "Strømkrav og oplysninger om EU's universaloplader".
- Vær opmærksom på følgende forholdsregler, når du bruger Nintendo Switch 2-strømforsyningen (NGN-01):
- Tilslut strømforsvningen til den korrekte spænding (AC 100-240 V).
- Undlad at anvende spændingstransformere eller stik, der leverer reducerede mængder elektricitet.
- · Strømforsyningen skal tilsluttes en let tilgængelig stikkontakt i nærheden.
- · Strømforsyningen er kun til indendørs brug.
- Ved brug af strømforsyningen med enheder såsom stikdåser må der kun bruges Klasse II-enheder, der er godkendt til anvendelse i dit land.
- Udsæt ikke enhederne for ild, mikrobølger, direkte sollys, høje eller ekstremt kolde temperaturer.
- Lad ikke enheder komme i kontakt med væsker, og anvend dem ikke med våde eller fedtede fingre. Må ikke bruges eller opbevares i fugtige områder. Hvis der trænger væske ind, skal du standse anvendelsen og kontakte Bergsala Service Center.
- Undlad at udsætte enhederne for hårdhændet behandling. Undlad at trække i kablerne, og vrid dem ikke for stramt.
- Undlad at berøre enhedernes indgange med fingrene eller metalgenstande.
- Undlad at berøre strømforsyningen eller tilsluttede enheder i tordenvejr.
- Anvend kun kompatibelt tilbehør, der er godkendt til anvendelse i dit land.
- Hvis du hører underlige lyde, observerer røg eller ualmindelige lugte, skal du følge disse trin og være forsigtig, mens du håndterer konsollen: træk strømforsyningen ud af stikkontakten, frakobl strømforsyningen og eventuelt andet tilbehør fra konsollen, sluk for konsollen og kontakt Bergsala Customer Center.
- Forsøg ikke at adskille eller reparere enheder.
 Hvis enheder bliver beskadiget, skal du standse anvendelsen og kontakte Bergsala Customer Center. Berør ikke beskadigede områder. Undrå kontakt med enhver form for lækkende væske.

ADVARSEL - Generelt

- Hold denne konsol samt dens tilbehør og emballage uden for små børns og kæledyrs rækkevidde. Små dele, såsom spilkort, microSD Express-hukommelseskort og emballeringsgenstande kan indtages ved et uheld.
- Hold denne konsol og dens tilbehør væk fra implanterede medicinske enheder. Konsollen og dens tilbehør (herunder Joy-Con 2-controllere og Joy-Con 2-grebet) indeholder magneter og/eller bruger trädløs kommunikation. Undlad at anvende dem inden for 15 centimeter af en pacemaker eller andre implanterede medicinske enheder. Søg læge før anvendelse, hvis du bruger en medicinsk enhed.
- Trådløs kommunikation er eventuelt ikke tilladt visse steder såsom i fly eller på hospitaler. Følg de respektive regler.
- Brug ikke hovedtelefoner til at lytte ved høje lydniveauer over længere perioder, da et højt lydtryk giver risiko for beskadigelse af hørelsen.
- Hold lydstyrken på et niveau, hvor du kan høre dine omgivelser. Henvend dig til en læge, hvis du oplever symptomer som summen for ørene.
- Personer, der har skader eller lidelser i fingre, hænder eller arme, bør ikke bruge vibrationsfunktionen.
- Sørg for, at der ikke er fare for at snuble over kablet, når strømforsyningen tilsluttes.

FORSIGTIC ANVENDEDSE

- Bemærk, at driftstemperaturen for dette produkt er mellem 5 °C og 35 °C.
- Undlad at anbringe konsollen på fugtige områder eller steder, hvor temperaturen pludseligt kan skifte. Hvis der opstår kondensering, skal du slukke for strømmen og vente, indtil vanddråberne er fordampet.
- Undlad anvendelse i støvede eller røgfyldte områder.
- Undlad at tildække konsollens luftindtag eller ventilationsåbninger (afbilledet) eller docken for at undgå overophedning. Hvis støv eller andre fremmedlegemer ophober sig ved luftindtagene eller ventilationsåbningerne, skal det fjernes med en støvsuger.



- Undlad at placere genstande på strømforsyningskablet.
- Vær opmærksom på kredsløbets belastningskapacitet, når du vælger, hvor produktet skal tilsluttes.
- Hvis strømforsyningen ikke skal bruges i en længere periode, skal den tages ud af stikkontakten for at forhindre skader fra overspænding.
- Hvis strømforsyningen bliver snavset, skal den frakobles og aftørres med en blød, tør klud. Hvis konsollen eller tilbehør bliver snavset, skal du slukke for strømmen og frakoble eventuelle kabler og fjerne snavset med en blød, let fugtig klud. Undgå anvendelse af fortynder eller andre opløsningsmidler. Sørg for, at produkterne er helt tørre, før du bruger dem igen efter rengøring.
- Vær opmærksom på dine omgivelser, mens du spiller.
- Sørg for at oplade de indbyggede batterier mindst én gang hver sjette måned. Hvis batterierne ikke anvendes i en længere periode, kan de muligvis ikke oplades.
- Skærmen er dækket af et lag film for at forhindre spredning af fragmenter i tilfælde af beskadigelse. Undlad at fjerne det.

Anvendelse af Joy-Con 2-controllere

Oplad og tilknyt controllere, før de anvendes første gang. Controllere kan oplades og tilknyttes ved at tilslutte dem direkte til konsollen eller ved hjælp af Joy-Con 2-opladningsgrebet (BEE-010) (sælges separat). For at oplade controllerne helt, mens de er tilsluttet konsollen, skal konsollen oplade samtidigt.

- Overhold f
 ølgende forholdsregler ved anvendelse af Joy-Con 2-controllere:
 - For at frakoble en Joy-Con 2-controller fra konsollen skal du trykke på frakoblingsknappen på bagsiden af Joy-Con 2-controlleren og trække den forsigtigt ud. Tryk kun på frakoblingsknappen, når du holder godt fast i både konsollen og controlleren, for at undgå at tabe eller beskadige konsoller.



- For at undgå at tabe eller beskadige konsollen skal du undlade at svinge med konsollen fra en tilsluttet Joy-Con 2-controller, undlade at lade den hænge løst, og undgå at belaste forbindelsesdelene under spil.
- Når du spiller med en eller flere Joy-Con 2-controllere frakoblet konsollen, skal du tilslutte en Joy-Con 2-strop til hver controller, når softwaren instruerer om det.
 For at tilslutte Joy-Con 2-stroptilbehøret skal pluseller minusknappen på controlleren matches med det samme symbol på tilbehøret. Fastgør stroppen omkring dit håndled, og hold godt fast i controlleren. St





27

omkring dit håndled, og hold godt fast i controlleren. Stroppen kan frakobles ved at trykke på frakoblingsknappen på bagsiden af den Joy-Con 2-controller, den er fastgjort til.

- Joy-Con 2-controllerne tilsluttes konsollen og Joy-Con 2-grebet ved hjælp af en magnetisk forbindelse. Undlad at sætte klistermærker på den del af Joy-Con 2, hvor SL-/SR-knapperne er placeret, da dette kan svække forbindelsen og resultere i, at controlleren frakobles uventet.
- Hvis små metalgenstande såsom skruer eller stifter sætter sig fast på de magnetiske områder på konsollen eller Joy-Con 2-grebet, skal de fjernes med en vatpind. Undlad at røre dem med dine fingre. Fortsat brug af produktet uden fjernelse af sådanne genstande kan beskadige Joy-Con 2-controllerne eller resultere i, at de frakobles uventet.

- Vær opmærksom på følgende forholdsregler ved brug af musetilstand:
 - Hvis der er støv eller snavs på Joy-Con 2, Joy-Con 2-stroppen eller det bord eller den overflade, der bruges, skal dette aftørres før anvendelse.
- Brug Joy-Con 2 på en plan overflade uden skarpe kanter eller fremspring.
- Undlad at bruge Joy-Con 2 på overflader, der nemt kan ridses. Det anbefales at bruge en musemåtte eller et andet underlag
- Undlad at slå Joy-Con 2 ned i overfladen eller trykke hårdt på den, når du bevæger den.

Sørg for at læse siden med helbreds- og sikkerhedsoplysninger for Nintendo Switch 2-konsollen, når den er sat op. Du kan tilgå disse oplysninger fra SUPPORT i ☆ (System Settings (systemindstillinger)) i HOME-menuen.

VIGTIGE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRE Forældrekontrol

Nintendo Switch 2 tilbyder en vifte af spændende funktioner. Som forælder vil du dog eventuelt ønske at begrænse visse ting som du mener er upassende for børn. Vi har udformet nogle særlige trin, så du kan gøre Nintendo Switch 2 sikker for din familier.

Nintendo Switch 2-forældrekontrol er tilgængelig på selve konsollen og kan også styres fra en app på din smartenhed. Under den indledende opsætning af konsollen kan du vælge dine ønskede indstillinger for forældre-kontrollen. Følg anvisningerne på skærmen for at færdiggøre indstillingen af forældrekontrollen.

På selve konsollen kan du bruge en PIN-kode til at vælge og ændre dine ønskede indstillinger for forældrekontrollen. Din PIN-kode kan også bruges til midlertidigt at deaktivere forældrekontrollen, hvis du ønsker at gøre dette. Du kan også ændre dine indstillinger på et vilkårligt tidspunkt – selv når du ikke er hjemme – ved hjælp af den tilhørende app.

Købsbegrænsninger i Nintendo eShop

For at begrænse køb i Nintendo eShop, skal du forbinde dit barns Nintendo Account med din Nintendo Account. Tilgå din Nintendo Account på en smartenhed eller fra en computer for at oprette en konto til dit barn eller forbinde en eksisterende konto med din og indstille de begrænsninger, som du finder passende under Nintendo Account-indstillinger.

https://accounts.nintendo.com

Terveys- ja turvaohjeet

Noudata terveys- ja turvaohjeita huolellisesti. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai loukkaantumiseen. Jos lapset käyttävät tätä tuotetta, aikuisten on valvottava sitä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

NAROITUS – kohtaukset

- Välähdykset ja liikkuvat kuviot televisiolähetyksissä tai videopeleissä voivat aiheuttaa joillekin ihmisille (noin yhdelle 4 000:sta) kohtauksia ja tajunnanmenetystä, vaikka kyseisiä oireita ei olisi aiemmin ilmennyt. Jos olet aiemmin kärsinyt kohtauksista, tajunnanmenetyksistä tai muista epilepsiaan liittyvistä oireista, keskustele lääkärin kanssa ennen videopelien pelaamista.
- Keskeytä pelaaminen ja keskustele lääkärin kanssa, jos koet epätavallisia oireita, kuten kouristelua, silmien tai lihasten nykimistä, tajunnanmenetystä, näköhäiriöitä, tahattomia liikkeitä tai sekavuutta.
- Seuraavat ohjeet auttavat vähentämään videopelien pelaamiseen liittyvää kohtausriskiä:
 - · Älä pelaa väsyneenä tai unen puutteessa.
 - · Pelaa hyvin valaistussa tilassa
 - Pidä 10–15 minuutin tauko vähintään tunnin välein.

🛕 VAROITUS – silmien rasittuminen, liikepahoinvointi ja rasitusvammat

- Älä pelaa liian pitkään yhdellä kertaa.
- Pidä 10-15 minuutin tauko vähintään tunnin välein, vaikka et kokisi tarvitsevasi sitä.
- Keskeytä pelaaminen, jos koet seuraavia oireita:
- Jos silmäsi väsyvät tai kipeytyvät pelatessa tai jos koet huimausta, pahoinvointia tai väsymystä.
- Jos kätesi, ranteesi tai käsivartesi väsyvät tai kipeytyvät pelatessa tai niissä ilmenee pistelyä, puutumista, kuumotusta, jäykkyyttä tai muita vaivoja.

Oireiden jatkuessa keskustele lääkärin kanssa

NAROITUS – raskaus tai sairaudet

Jos olet raskaana tai sinulla on sairaus, jota fyysinen rasitus voi pahentaa, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin pelaat fyysistä rasitusta vaativia pelejä.

N VAROITUS – akut

- Jos akku vuotaa, lopeta konsolin käyttö. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmät välittömästi runsaalla vedellä ja hakeud lääkäriin. Jos nestettä joutuu käsillesi, pese ne huolellisesti vedellä. Pyyhi neste laitteen ulkoninnasta varovasti liinalla.
- Konsolissa ja molemmissa Joy-Con 2 -ohjaimissa on ladattavat litiumioniakut. Älä yritä vaihtaa akkuja itse. Akut saa poistaa vain pätevä asiantuntija. Saat lisätietoja Bergsala Service Center -kuluttajapalvelusta.

★ VAROITUS – sähköturvallisuus

- Käytä konsolin lataamiseen Nintendo Switch 2 -muuntajaa (NGN-01) tai muuta yhteensopivaa muuntajaa.
 Katso tehovaatimukset osiosta "Tehovaatimukset ja EU:n yleislaturitiedot".
- Noudata seuraavia varotoimia, kun käytät Nintendo Switch 2 -muuntajaa (NGN-01):
 - Kytke muuntaja oikeaan jännitteeseen (AC 100-240 V).
 - · Älä käytä sähkövirtaa pienentäviä jännitteenmuuntajia tai pistokkeita.
- Muuntaja tulisi kytkeä helposti saatavilla olevaan pistorasiaan ladattavan laitteen lähellä.
- · Muuntaja on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Kun muuntajaa käytetään jatkojohtojen tai vastaavien laitteiden kanssa, käytä ainoastaan luokan II laitteita, jotka on hyväksytty käytettäväksi maassasi.
- Älä altista laitteita tulelle, mikroaalloille, suoralle auringonvalolle tai hyvin kuumille tai kylmille lämpötiloille.
- Älä päästä laitteita kosketuksiin nesteiden kanssa äläkä käytä niitä märillä tai öljyisillä käsillä. Älä käytä tai säilytä laitteita kosteissa paikoissa. Jos laitteiden sisään pääsee nestettä, lopeta niiden käyttö ja ota yhteyttä Bergasla Service Center +kuluttaiapalveluun.
- Älä käytä tarpeettoman paljon voimaa, kun käsittelet laitteita. Älä vedä johtoja tai väännä niitä liian tiukkaan.
- Älä koske laitteiden liitäntöihin sormilla tai metalliesineillä.
- Älä koske muuntajaan tai liitettyihin laitteisiin ukonilmalla.
- Käytä vain yhteensopivia lisävarusteita, jotka on hyväksytty käytettäväksi maassasi.
- Jos kuulet outoa ääntä, näet savua tai haistat jotakin outoa, noudata näitä ohjeita ja toimi varovaisesti käsitellessäsi konsolia: irrota muuntaja ja istorasiasta, irrota muuntaja ja istorasiasta, irrota muuntaja ja istoriece Center-kulut mänholliiset lisävarusteet konsolista, sammuta virta konsolista ja ota yhtevittä Berosala Service Center-kulutajanalveluun.
- Älä pura tai yritä korjata laitteita.
- Jos laitteet vaurioituvat, lopeta niiden käyttö ja ota yhteyttä Bergsala Service Center -kuluttajapalveluun. Älä koske vahingoittuneisiin osiin. Älä koske laitteista mahdollisesti vuotaneisiin nesteisiin.

▲ VAROIT<u>US – yleistä</u>

- Älä jätä konsolia, sen lisävarusteita tai pakkausmateriaaleja pienten lasten tai lemmikkien ulottuville. Pienet lapset tai lemmikit voivat vahingossa nielaista pieniä osia, kuten pelikortteja, microSD Express -muisti-kortteja tai pakkausmateriaaleja.
- Älä pidä konsolia tai sen lisävarusteita lähellä istutettuja lääketieteellisiä kojeita. Konsoli ja sen lisävarusteet (mukaan lukien Joy-Con 2 -ohjaimet ja Joy-Con 2 -välikappale) sisältävät magneetteja tai käyttävät langatonta yhteyttä. Älä käytä niitä alle 15 senttimetrin etäisyydellä sydämentahdistimista tai muista istutetuista lääketieteellisistä kojeista. Keskustele lääkärin kanssa ennen käyttöä, mikäli sinulla on käytössä mikä tahansa lääketieteellinen koie.
- Langattoman yhteyden käyttö ei välttämättä ole sallittua tietyissä paikoissa, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.
 Noudata annettuja ohjeita.
- Älä kuuntele kuulokkeilla kovalla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja suuren äänenpaineen ja kuulovauriovaaran takia.
- Pidä äänenvoimakkuus sellaisella tasolla, että kuulet ympäristösi. Jos korvasi soivat jatkuvasti tai kärsit muista oireista, käänny lääkärin puoleen.
- Älä käytä tärinätoimintoa, jos sinulla on sormiin, käsiin tai käsivarsiin vaikuttava vamma tai vaiva.
- Kun kytket muuntajan kiinni, varmista, ettei johto aiheuta kompastumisriskiä.

TURVALI INFN KÄYTTÖ

- Huomaa, että tämän laitteen käyttölämpötila on 5-35 °C.
- Älä sijoita konsolia kosteisiin paikkoihin tai paikkoihin, joissa lämpötila voi muuttua äkillisesti. Jos kosteutta tiivistyy, sammuta virta ja odota, kunnes vesipisarat ovat haihtuneet.
- Älä käytä pölyisissä tai savuisissa ympäristöissä.
- Älä peitä konsolin (kuvassa) tai telakan ilmanvaihtoaukkoja ylikuumenemisen välttämiseksi. Jos ilmanvaihtoaukkoihin kerääntyy pölyä tai jotain muuta vierasta ainetta, poista se käyttämällä pölynimuria.
- Älä aseta muuntajan johdon päälle mitään esineitä.
- Huomioi virtapiirin kuormitettavuus, kun valitset mihin kytket tuotteen.
- Kun muuntajaa ei käytetä pitkiin aikoihin, irrota se pistorasiasta estääksesi ylijännitteen aiheuttamat vauriot.
- Jos muuntaja likaantuu, kytke se irti ja puhdista pehmeällä, kuivalla liinalla. Jos konsoli tai jokin lisävaruste likaantuu, sammuta siitä virta, irrota mahdolliset johdot ja puhdista pehmeällä, hieman kostealla liinalla. Vältä tinnerin tai muiden liuottimien käyttöä. Puhdistuksen jälkeen varmista, että tuotteet ovat täysin kuivia ennen niiden käyttöä.
- Huomioi ympäristösi pelaamisen aikana.
- Lataa kiinteät akut vähintään puolen vuoden välein. Jos akkuja ei käytetä pitkään aikaan, niitä voi olla mahdotonta ladata.
- Näyttö on suojattu kalvolla, joka estää sirpaleiden leviämisen vahingon sattuessa. Älä poista kalvoa.

Jov-Con 2 -ohiainten käyttäminen

Lataa ja synkronoi ohjaimet ennen kuin käytät niitä ensimmäistä kertaa. Lataa ja synkronoi ohjaimet liittämällä ne suoraan konsoliin tai käyttämällä (erikseen myytävää) Joy-Con 2 -latauskappaletta (BEE-010). Varmista. että myös konsoli latautuu ladataksesi siihen liitettyien ohjainten akut täyteen.

- Noudata seuraavia varotoimia käyttäessäsi Joy-Con 2 -ohiaimia:
- Irrota Joy-Con 2 konsolista painamalla Joy-Con 2 ohjaimen takana olevaa irrotuspainiketta ja vetämällä ohjainta kevyesti ulospäin. Paina irrotuspainiketta vain, kun sinulla on tukeva ote konsolista ja ohjaimesta, ettei konsoli putoa ja vaurioidu.
- Älä heiluta tai riiputa konsolia siinä kiinni olevasta Joy-Con 2 -ohjaimesta tai kohdista painetta sen kiinnityskohtiin pelaamisen aikana, ettei konsoli putoa ja vaurioidu.
- Pelatessa yhdellä tai useammalla konsolista irrotetulla Joy-Con 2 -ohjaimella, kiinnitä Joy-Con 2 -hihna jokaiseen ohjaimeen, kun ohjelma kehottaa niin. Liitä Joy-Con 2 -hihnalisävaruste sovittamalla ohjaimen plus- tai miinuspainike lisävarusteen vastaavien merkintöjen mukaisesti. Kiinnitä hihna ranteesi ympärille ja pidä ohjaimesta tukevasti kiinn



ranteesi ympärille ja pidä ohjaimesta tukevasti kiinni. Voit irrottaa hihnan pitämällä siihen kytketyn Joy-Con 2 -ohjaimen takana olevaa irrotuspainiketta painettuna.

- Joy-Con 2 -ohjaimet kiinnittyvät konsoliin ja Joy-Con 2 -välikappaleeseen magneettisesti. Älä kiinnitä tarroja Joy-Con 2 -ohjaimen kohtaan, jossa SL/SR-painikkeet sijaitsevat. Tämä voi heikentää magneettikiinnitystä ja johtaa ohjaimen äkilliseen irtoamiseen.
- Jos konsolin tai Joy-Con 2 -välikappaleen magneettisiin osiin tarttuu pieniä metalliesineitä, kuten ruuveja tai neuloja, poista ne käyttämällä vanupuikkoa. Alä koske niihin sormillasi. Tuotteen käytön jatkaminen ilman esineiden poistamista voi johtaa Joy-Con 2 -ohjainten vaurioitumiseen tai niiden äkilliseen irtoamiseen.

- Noudata seuraavia varotoimia käyttäessäsi hiiritilaa:
- Jos Joy-Con 2 -ohjaimessa, Joy-Con 2 -hihnassa tai käyttämälläsi pöydällä tai pinnalla on pölyä tai likaa, pyyhi se puhtaaksi ennen käyttöä.
- Käytä Joy-Con 2 -ohiainta tasaisella pinnalla, iossa ei ole teräviä reunoja tai ulkonemia.
- Vältä käyttämästä Joy-Con 2 -ohjainta helposti naarmuuntuvilla pinnoilla. Hiirimaton tai vastaavan alustan käyttöä suositellaan.
- Älä iske Jov-Con 2 -ohiainta voimakkaasti tai kohdista siihen voimaa liikuttaessasi sitä.

Tutustu terveys- ja turvaohjesivuun asennettuasi Nintendo Switch 2-konsolin. Näet nämä tiedot HOME-valikon kohdassa SUPPORT (tuki)

TÄRKEÄÄ TIETOA VANHEMMILLE Lapsilukko

Nintendo Switch 2 tarjoaa useita mielenkiintoisia ominaisuuksia, mutta vanhempana saatat haluta rajoittaa niiden ominaisuuksien käyttöä, joita et pidä lapsille soveltuvina. Seuraavia ohjeita noudattamalla voit varmistaa, että Nintendo Switch 2 -konsolin käyttö on turvallista perheellesi.

Nintendo Switch 2 -konsolin lapsilukkoa voi käyttää konsolista tai älylaitteeseen asennetulla sovelluksella. Kun asennat konsolisi ensimmäisen kerran voit valita, miten käytät lapsilukkoa. Noudata näytölle tulevia ohjeita lapsilukon asetusten määrittämiseksi.

Voit asettaa PIN-koodin, jolla voit määrittää ja muuttaa lapsilukkoasetuksia konsolista käsin. PIN-koodilla voi myös poistaa lapsilukon väliaikaisesti käytöstä.

Voit muuttaa asetuksia siihen käyttöön tarkoitetulla sovelluksella milloin haluat, myös ollessasi poissa kodista.

Nintendo eShop -ostosrajoitukset

Voit rajoittaa Nintendo eShop -ostoksia yhdistämällä lapsesi Nintendo Account -tilin omaan Nintendo Account -tiliisi. Käytä Nintendo Account -tiliäsi älylaitteella tai tietokoneella ja luo tili lapsellesi tai yhdistä olemassa oleva tili omaasi. Määritä haluamasi rajoitukset Nintendo Account -tilin asetuksista.

https://accounts.nintendo.com

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Les og ta hensyn til følgende helse- og sikkerhetsinformasjon. Å unnlate å gjøre dette kan medføre skade på person og/eller eiendom. Voksne bør ha tilsyn med barns bruk av dette produktet. Ta vare på denne informasjonen som en referanse.

ADVARSEL - Anfall

- Noen mennesker (ca. 1 av 4000) kan få anfall eller miste bevisstheten når de utsettes for lysglimt eller lysmønstre. Dette kan skje når de ser på TV eller spiller videospill, selv om de aldri tidligere har hatt anfall. Alle som har hatt et anfall, mistet bevisstheten eller hatt andre symptomer forbundet med epilepsi, bør kontakte en lede før de spiller videospill.
- Stopp spillingen og kontakt en lege hvis du har uvanlige symptomer, som: krampetrekninger, øye- eller muskelrykninger, tap av bevissthet, synsforstyrrelser, ukontrollerte bevegelser eller desorientering.
- Følg disse forholdsreglene for å minske risikoen for anfall under videospilling:
- Ikke spill når du er trett eller trenger søyn.
- · Spill i et rom med god belysning.
- Ta pause i 10-15 minutter minst én gang hver time.

ADVARSEL – Overbelastning av øvnene, bevegelsessyke og skader ved gjentatte bevegelser

- Unngå å spille for lenge av gangen.
- Ta pause i 10-15 minutter minst én gang hver time, selv om du ikke synes du trenger det.
- Stopp spillingen hvis du opplever noen av disse symptomene:
- hvis øynene dine blir slitne eller såre mens du spiller, eller hvis du føler deg svimmel, kvalm eller trøtt
- hvis hendene, håndleddene eller armene dine blir slitne eller såre mens du spiller, eller hvis du kjenner symptomer som prikking, nummenhet, en brennende følelse, stivhet eller annet ubehag

Hvis noen av disse symptomene vedvarer, må du kontakte en lege.

ADVARSEL – Graviditet eller sykdomstilstander

Hvis du er gravid eller har noen sykdomstilstander som kan forverres av fysisk aktivitet, kontakt en lege før du spiller spill som kan kreve fysisk aktivitet.

ADVARSEL – Batterier

- Stopp all bruk hvis et batteri lekker. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øynene, må du rense dem umiddelbart med store mengder vann og kontakte en lege. Hvis noen form for væske kommer i kontakt med hendene dine. må du vaske dem oddt med vann. Tørk væsken forsiktig av enhetens utside med en klut.
- Konsollen og Joy-Con 2-kontrollene har hvert sitt oppladbare litium-ionbatteri. Ikke bytt batteriene selv. Batteriene må fjernes og byttes av en kvalifisert profesjonell. Kontakt Bergsala Service Center for mer informasjon.

ADVARSEL – Elektrisk sikkerhet

- Bruk Nintendo Switch 2-strømforsyningen (NGN-01) eller en kompatibel strømforsyning til å lade konsollen. For krav til strømforsyning, se avsnittet «Informasjon om krav til strømforsyning og felles ladeløsning i EU».
- Følg disse forholdsreglene når du bruker Nintendo Switch 2-strømforsyningen (NGN-01):
- Koble strømforsyningen til riktig voltstyrke (100-240 V vekselstrøm).
- · Ikke bruk transformatorer eller uttak som leverer mindre strøm.
- Strømforsyningen skal kun kobles til et lett tilgjengelig uttak i nærheten.
- · Strømforsyningen skal kun brukes innendørs.
- Hvis strømforsyningen brukes med enheter som grenuttak, skal det kun brukes klasse II-enheter som er godkjent for bruk i landet ditt.
- Ikke utsett enhetene for ild, mikrobølger, direkte sollys eller høye eller ekstremt lave temperaturer.
- Ikke la enheter komme i kontakt med væske, og ikke bruk dem med våte eller oljete hender. Ikke bruk eller oppbevar dem i fuktige omgivelser. Hvis det kommer væske inn i enheten, må du stoppe all bruk og kontakte Bergsala Service Center.
- Ikke utsett enheter for overdreven bruk av makt. Ikke dra i kabler eller vri dem for hardt.
- Ikke rør enhetskontakter med fingrene eller metallobjekter.
- Ikke rør strømforsyningen eller tilkoblede enheter i tordenvær.
- Bruk kun kompatibelt tilbehør som har blitt godkjent for bruk i landet ditt.
- Hvis du hører merkelige lyder, ser røyk eller lukter noe rart, håndter konsollen med forsiktighet og følg disse trinnene: koble strømforsyningen fra uttaket, koble strømforsyningen og alt tilbehør fra konsollen, slå av konsollen og kontakt Bergsala Service Center.
- Ikke demonter eller forsøk å reparere enheter. Hvis enheter er skadede, må du stoppe all bruk og kontakte Bergsala Service Center. Ikke rør skadede områder. Unngå kontakt med enhver lekkende væske.

ADVARSEL - Generelt

- Hold denne konsollen, konsollens tilbehør og emballasjemateriale borte fra små barn og kjæledyr. Små deler, som spillkort, microSD Express-minnekort og emballasjedeler, kan inntas ved et uhell.
- Hold denne konsollen og konsollens tilbehør borte fra implanterte medisinske apparater. Konsollen og konsollens tilbehør (inkludert Joy-Con 2-kontroller og Joy-Con 2-grep) inneholder magneter og/eller bruker trådløs kommunikasjon. Ikke bruk disse innenfor en radius på 15 cm fra pacemakere eller andre implanterte medisinske apparater. Kontakt en lege før bruk hvis du bruker noen form for medisinske apparater.
- Trådløs kommunikasjon kan være forbudt visse steder, som fly og sykehus. Følg gjeldende forskrifter.
- kke bruk hodetelefoner med høyt lydnivå over lengre perioder fordi høyt lydtrykk kan føre til fare for hørselsskade.
- Hold volumet på et nivå der du fortsatt kan høre omgivelsene dine. Kontakt en lege hvis du opplever symptomer som susing i ørene.
- Personer som har en skade eller tilstand som påvirker fingre, hender eller armer, bør ikke bruke vibreringsfunksionen.
- Sørg for at kabelen ikke utgjør en snublefare når strømforsyningen kobles til.

FORSIKTIG BRIIK

- Merk at brukstemperaturen for dette produktet er mellom 5 °C og 35 °C.
- Ikke plasser konsollen i fuktige områder eller områder der temperaturen plutselig kan forandre seg. Hvis det oppstår kondens, må du skru av strømmen og vente til vanndråpene har fordampet.
- Ikke bruk i støvete eller røvkfylte områder.
- Ikke dekk til luftinntakene eller ventilasjonen på konsollen (avbildet) eller dokken, for å unngå overoppheting. Hvis støv eller andre fremmedlegemer bygger seg opp på luftinntakene eller ventilasjonen, fjern det med en støvsuger.




- Ikke plasser noe på strømforsyningskabelen.
- Vær oppmerksom på kretsens belastingskapasitet når du velger hvor produktet skal kobles til.
- Trekk ut strømforsyningen fra stikkontakten når den ikke skal brukes over lengre perioder, for å unngå skade på grunn av overspenning.
- Hvis strømforsyningen blir skitten, koble den fra stikkontakten og tørk av med en myk, tørr klut. Hvis konsollen eller et tilbehør skitnes til, slå av strømmen og koble fra eventuelle kabler, og tørk deretter av med en myk, lett fuktet klut. Unngå bruk av fortynningsvæske eller andre løsemidler. Sørg for at produktene er helt tørre etter rengjøring, før du bruker dem på nytt.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du spiller.
- Sørg for å lade de innebygde batteriene minst én gang hver sjette måned. Hvis batteriene ikke er i bruk på en lengre periode, kan det hende det blir umulig å lade dem.
- Skjermen er dekket med en skjermbeskytter som forhindrer at mange små biter spres hvis skjermen blir skadet. Ikke ta den av.

Bruk av Joy-Con 2-kontrollene

Lad og par kontrollene før første gangs bruk. Du kan lade og pare kontrollene ved å feste dem direkte på konsollen eller ved å bruke Joy-Con 2-oppladingsgrepet (BEE-010) (selges separat).

For å lade kontrollene helt opp når de er festet til konsollen, må du sørge for at konsollen lades samtidig.

- Følg disse forholdsreglene ved bruk av Joy-Con 2-kontroller:
- For å løsne en Joy-Con 2 fra konsollen, trykk på utløserknappen på baksiden av Joy-Con 2, og dra den forsiktig utover. For å unngå at du mister eller skader konsollen, trykk kun på utløserknappen mens du holder godt i både konsollen og kontrollen.









33

rundt håndleddet ditt, og hold kontrollen godt fast. Du kan løsne en stropp ved å holde inne utløserknappen på baksiden av Joy-Con 2-kontrollen den er festet til.

- Joy-Con 2-kontrollene festes til konsollen og Joy-Con 2-grepet ved bruk av en magnetisk tilkobling. Ikke klistre noe på den delen av Joy-Con 2-kontrollen der SL-/SR-knappene befinner seg. Da kan tilkoblingen svekkes og kontrollen plutselig løsne.
- Hvis små metallgjenstander, som skruer eller stifter, festes til de magnetiske områdene på konsollen eller Joy-Con 2-grepet, bruk en bomullspinne til å fjerne dem. Ikke ta på de magnetiske områdene med fingrene dine. Hvis du fortsetter å bruke produktet uten å fjerne slike gjenstander, kan det føre til skade på Joy-Con 2kontrollene eller at de plutselig løsner.

- Følg disse forholdsreglene ved bruk av musemodus:
 - Hvis det er støv eller skitt på Joy-Con 2, Joy-Con 2-stroppen eller bordet eller overflaten som brukes, rengjør før bruk.
 - · Bruk Joy-Con 2 på en plan overflate uten skarpe kanter eller utstikkende deler.
 - Unngå å bruke Joy-Con 2 på overflater som lett kan skrapes opp. Det anbefales å bruke en musematte eller et annet underlag.
 - Ikke sleng eller trykk Joy-Con 2 hardt ned når du beveger den.

Sørg for å lese siden om helse- og sikkerhetsinformasjon på Nintendo Switch 2-konsollen når den er satt opp. Du finner denne informasjonen i SUPPORT (kundestøtte) i 🂢 (System Settings (systeminnstillinger)) på HOME-menyen.

viktig informasjon til foreldre Barnelåsfunksjonen

Nintendo Switch 2 tilbyr en rekke spennende funksjoner, men som forelder ønsker du kanskje å begrense enkelte ting du anser som upassende for barn. Vi har lagd spesifikke trinn du kan følge for å gigre Nintendo Switch 2 trygg for familien din.

Barnelåsfunksjonen til Nintendo Switch 2 er tilgjengelig på selve konsollen, og kan også styres fra en app på smartenheten din. Ved første gangs konfigurering av konsollen kan du velge hvordan du vil konfigurere barnelåsfunksjonen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av barnelåsfunksjonen.

På selve konsollen kan du bruke en PIN-kode for å konfigurere og endre innstillingene for barnelåsfunksjonen. PIN-koden kan også brukes til å deaktivere barnelåsfunksjonen midlertidig dersom du skulle ønske å gjøre dette. Du kan også til enhver tid endre innstillingene – selv når du ikke er hjemme – ved å bruke den tilhørende appen.

Kjøpsbegrensninger i Nintendo eShop

For å kunne begrense kjøp i Nintendo eShop må du knytte ditt barns Nintendo Account til din Nintendo Account. Gå inn på din Nintendo Account fra en smartenhet eller PC for å opprette en konto til barnet ditt eller knytte en eksisterende konto til din og konfigurere begrensninger som du finner hensiktsmessige, i Nintendo Accountinstillingene.

https://accounts.nintendo.com



C € KK

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
EU authorised representative & importer:
Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany
UK economic operator: Nintendo UK, Quadrant, 55-57 High Street, Windsor SL4 1LP, UK